



Philips
Sistema micro de música

CD, FM
4 W



MC1000

Para um sistema micro completo

Obcecado pelo som

Sintonize um som perfeito com um design inacreditavelmente compacto e elegante. O sistema micro MC1000 irá melhorar a sua vida e enriquecer a sua experiência de audição de música. Basta premir a tecla de reprodução para desfrutar de um som envolvente e de graves dinâmicos.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Reproduz discos de CD, CD-R e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design compacto

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa
- Tipo de Carregamento: Topo

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo



Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Funcionalidades

- Tipo de carregador: superior

Acessórios

- Acessórios incluídos: IU / Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Destaques

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com