

Philips
CD Soundmachine

Dok pre zariadenia iPod/iPhone

AZD102



Vychutnajte si svoju hudbu zo zariadení iPod/iPhone kdekoľvek

Podelite sa o svoje obľúbené skladby v iPod/iPhone a prehrávajte ich kdekoľvek a nahlas. Okrem skvelých možností prenosnosti a jednoduchého používania môžete svoj iPod/iPhone počas prehrávania aj nabíjať. Môžete tiež prehrávať obsah z diskov CD, CD-R alebo CD-RW. Oslobodte svoju hudbu.

Užite si hudbu z iného zdroja

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovacímu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.



Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW



Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrat' jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod s farebným displejom

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a dozadu, Opakovať, Náhodné prehrávanie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Anténa: FM anténa

Reprodukory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: (MP3 Link)

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Záručný list

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 262 x 266 x 123 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 296 x 156 x 300 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,1 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,8 kg



Dátum vydania
2014-03-05

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 87 12581 63833 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com