

Philips  
微型音響系統

CD、MP3-CD、USB、FM  
最大值 120 瓦、低音發射裝置



MCM3150

## 豐富強勁的音效

執著於音

時尚的 Philips MCM3150 微型音響系統採用 wOOx 技術，呈現細緻音色及強勁低音。

### 無束縛的聽覺享受

- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

### 豐富您的音響體驗

- WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- 半球形高音喇叭發出細膩自然的音質
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 120 瓦 RMS 總功率

### 使用方便

- 電動 CD 載入器存取方便
- Radio Data System 提供電台資訊及資料服務
- 鬧鐘及睡眠時間掣功能

**PHILIPS**

## 產品特點

### wOOx™ 技術



wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高频。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

### 收音機資料系統 (RDS)

Radio Data System (RDS) 讓你不需記著頻率，也可調校電台。在標準模式，RDS 顯示電台名稱，而不是顯示傳送頻率，讓你可更快、更方便的調校電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文字訊息至電台顯示器。RDS 文字在歐洲廣泛應用，RDS 文字的發送頻率與電台廣播的一樣。你可選擇基本 RDS 顯示器 (電台名稱) 或申請額外文字服務。

### 半球形高音喇叭

半球形高音喇叭可重現清晰的中高频音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨，因此與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。

### 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行

或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

### 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 吋) 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

## 規格

### 音效

- 音效增強：數碼音效控制
- 最大輸出功率 (RMS)：120 瓦

### 喇叭

- 喇叭類型：半球形高音喇叭
- 主喇叭：wOOx 低音發射裝置，雙聲道

### 播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目，重複 / 單一 / 全部 / 節目，隨機播放，快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋
- 載入器類型：光碟盤，機動化
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複，隨機播放，停止

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼選台
- RDS: 電台名稱，節目類型
- 記憶選台：20
- 選台器增? 功能：自動儲存
- 選台器波段：FM 立體聲

### 連接

- USB: USB 主機
- 耳筒：3.5 毫米
- 3.5 毫米立體聲輸入端子：音訊輸入
- 其他連接：FM 天線

### 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上
- 顯示類型：VFD 顯示
- 定時關機

### 配件

- 附配件：FM 天線，AC 電源線，全球保用證
- 遙控器
- 用戶手冊：多語言

### 功率

- 電源：110-240V, 50/60 Hz

### 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：230 x 145 x 237 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：139 x 259 x 210 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：510 x 314 x 280 毫米
- 重量 (含包裝)：7.4 千克
- 調整重量：6.2 千克



出版日期 2014-08-09

版本：1.1.4

12 NC: 8670 000 99874  
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com