

Philips
Mikro HiFi systém

- Prehrávanie MP3/WMA-CD
- USB Direct

MCM700



Čistý zvuk a kultivovaný dizajn

cez USB Direct pre priame prehrávanie

S týmto štýlovým a kompaktným mikro Hi-Fi systémom MCM700 s funkciou priameho prehrávania cez USB splníte svoje zvukové želania. Obdivujte centrálnu jednotku so zrkadlovou úpravou a pritom sa zabávajte so zvukom vysokej kvality vychádzajúcim z elegantných reproduktorov s drevenou povrchovou úpravou.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- 2 x 80 W RMS / Hudobný výkon 2 x 160 W

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Elegantné drevom obložené reproduktory
- Špičkový komponentný dizajn

PHILIPS

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejší celkové vnímanie zvuku.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Špičkový komponentný dizajn

Mikrosystém s komponentným dizajnom a stojanom zahrňuje štyri trojuholníkové nohy. Môže zabrániť akémukoľvek rušeniu zvukovej frekvencie spôsobenému vibráciami, prehrievaním a elektromagnetickým rušením vytváraným zo zosilňovača a DVD prehrávača. Výsledkom je jemná a vynikajúca reprodukcia zvuku.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 80 W RMS, Hudobný výkon 2 x 160 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Hlasitosť, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, Piezoelektrický výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40
- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- RDS: Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM anténa
- Vstup Aux: 2 x (L/P)/ RCA
- Slúchadlo: 3,5 mm
- USB: USB hosťiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Diaľkové ovládanie: 24-tlačidlové s lítiovými batériami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 208 x 156 x 268 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 145 x 230 x 215 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 475 x 275 x 330 mm
- Váha vrátane balenia: 10,35 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com