



Philips
Taşınabilir hoparlör

Turuncu



SBM100ORG



Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile çalın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MicroSD Kartından kolay oynatma
- Dahili Dijital FM radyo
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

Zengin ve net ses

- Derin ve güçlü bas için wOOx™ Hoparlör Teknolojisi
- 1,5 W RMS çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- Dahili şarj edilebilir pil
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
- Kompakt ve mobil

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 10,7 x 7,1 x 3,6 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 4,2 x 2,8 x 1,4 inç
- Ağırlık: 0,104 kg
- Ağırlık: 0,229 lb

Sol/Sağ hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x wOOx sürücü, 1 x 1,5 inç Tam aralık
- Sürücü güç aralığı: 0-5 W x 1
- Frekans aralığı: 100Hz-20kHz

Ses sistemleri

- Ses geliştirme: wOOx teknolojesi
- Ses gücü amplifikatörü: "AB" sınıfı dijital amplifikatör
- Toplam çıkış gücü: 1,5 W RMS (maksimum)
- Frekans aralığı: 20Hz-20kHz
- Sinyal/Gürültü oranı: > 70dB
- THD: < %1
- Giriş hassasiyeti: 600mV



Müzik Çalma

- Desteklenen ses biçimleri: MP3
- Oynatılabilen Ortamlar: MicroSD kartı
- Çalma modu: Oynatma ve Duraklatma, Hızlı ileri ve geri, Sonraki/önceki parça arama

Bağlantı

- Aux giriři
- Kulaklık çıkışı
- USB şarjı

Tuner/Alım/iletim

- Radyo bantları: FM

Aksesuarlar

- USB kablosu: şarj için
- 3,5mm jak anteni

Güç

- Pil tipi: Dahili lityum
- Müzik süresi: 6 sa

Özellikler

MicroSD kartı

İstedığınız içeriği karta yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.

Dijital FM tuner

Dijital Radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hissettirici bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. Dijital istasyonlar sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

1,5 W RMS çıkış gücü

Bu sistemde 1,5 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

wOOx™ Hoparlör Teknolojisi

wOOx™ teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerine göre daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör konseptidir. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, sekte fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın üretir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanarak müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.



Yayın tarihi 2015-02-10

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 95207
EAN: 69 23410 71795 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com