



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

• MP3

AZ5130

Reproducción de MP3-CD con refuerzo dinámico de graves

CD Soundmachine con sonido estéreo a través de 2 altavoces de gran tamaño. Equipo de sonido de gran potencia con excelente sonido estéreo a partir de MP3-CD, CD, cassetes o la radio.

Reproductor de CD y VCD con todas las prestaciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cinta
- Toma para auriculares estéreo
- Práctico control remoto

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,5 W
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Acabado: Metal
- Tipos de altavoz: Altavoces

Reproducción de vídeo

- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Retroceso rápido, Avance rápido, Introscan, OSD, Pausa, PBC, Cámara lenta, Zoom

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Número de pletinas: 1
- Pistas programables: 20

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD



Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonización automática digital: No
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Conectividad

- Salida de audio: 1 para audio estéreo (3,5 mm)
- Salida de vídeo: analógico: 1 para vídeo (conector de 3,5 mm)

Cómodas funciones

- Dígitos del display: 3
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, Certificado de garantía
- Mando a distancia: 33 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 470 x 211 x 260 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 400 x 173 x 240 mm
- Peso: 3,5 kg
- Peso incluido embalaje: 4,2 kg

Potencia

- Tipo de batería: LR14, UM2
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 6

Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Altav. banda comp., 10,2 cm/4"

Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

grabación sincronizada de CD

Grabación sincronizada de CD a cinta

Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.

Práctico control remoto

Práctico control remoto



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com