

Philips
Sistema docking per
l'intrattenimento

Display a col. da 22,9 cm (9")
Riproduzione DVD

DCP951



Guarda i tuoi video da iPod, DVD e scheda SD

Con il modello compatto Philips DCP951, puoi guardare video in DVD e dell'iPod sull'ampio schermo a colori da 22,9 cm (9"). Grazie all'adattatore riavvolgibile per iPod e agli slot per scheda di memoria SD/MMC incorporati, puoi guardare film in DivX o foto digitali da più sorgenti.

Guarda i tuoi video e le tue foto da diverse sorgenti

- Display LCD TFT a colori da 22,9 cm (9") in formato widescreen 16:9
- Ascolta e ricarica il tuo iPod contemporaneamente
- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Alloggiamento per schede SD/MMC per vedere foto e video

Diventa anche cornice per foto digitali

- Guarda le tue foto digitali salvate sull'iPod, su un CD di foto o su una scheda di memoria
- Riproduzione di presentazioni, singole foto e miniature
- Panoramica, zoom o rotazione delle foto

Concepito per darti la massima libertà di movimento

- Riproduzione fino a 2,5 ore con la batteria integrata*
- Telecomando singolo per il sistema e per iPod
- Adattatore CA, adattatore auto e cavo AV inclusi

PHILIPS

In evidenza

Ascolta e ricarica il tuo iPod

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti consente di collegare il tuo iPod direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il funzionamento per ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Utilizza il telecomando per navigare, selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica

automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è inserito.

Riproduci DVD, DivX e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX®

possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Alloggiamento per schede SD/MMC per video

Guarda, ascolta e condividi i video clip, le foto e la musica in modo semplice e immediato. Il lettore è inoltre dotato di un comodo alloggiamento integrato per schede SD/MMC. Basta inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento sul lato del lettore per accedere ai file multimediali in essa contenuti.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 9 pollici
- Risoluzione: 640 (l) x 220 (a) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 350:1
- Area di visualizzazione effettiva: 202,6 x 105,3 mm
- Pixel Pitch: 0,11 (L) x 0,48 (A)
- Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod 5a generazione, iPod classic, iPod nano 3a generazione, iPod touch

Applicazioni multimediali

- Accesso alla scheda di memoria: Alloggiamento scheda SD/MMC

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD video, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, CD immagini
- Modalità riproduzione dischi: OSD, Ripetizione A-B, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Suono

- Potenza in uscita: 300 mW RMS (altoparlanti

incorporati)

- Rapporto segnale/rumore: > 80 dB (auricolari), > 62 dB (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10 mW RMS (auricolari)

Connettività

- Ingresso CC: 9V
- Ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria

Assorbimento

- Tipo di batteria: Batteria incorporata, polimero di litio

Accessori

- Telecomando: 35 tasti
- Adattatore CA/CC: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC
- Cavi: 1 x cavo AV
- Manuale utente: Multilingue

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni scatola principale: 262 x 305 x 284 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 5,9 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 270 x 290 x 84 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 210 x 39 x 178 mm
- Senti il richiamo dell'audio: 1,1 Kg



Data di rilascio
2017-04-07

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39798
EAN: 87 12581 42372 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com