

필립스
마이크로 Hi-Fi 시스템



MCM302

풍부한 사운드로 즐기는 음악

USB 다이렉트 재생

필립스 마이크로 Hi-Fi 시스템 MCM302 로 풍부한 음향을 즐기십시오 . USB Direct 또는 MP3 링크를 사용하여 원하는 휴대용 음악을 재생하십시오 . DSC(디지털 사운드 컨트롤) 는 개인의 음악적 취향에 따라 설정을 최적화하며 , 고품질 스피커와 함께 세련된 디자인을 제공합니다 .

자유롭게 즐기는 음악 감상의 즐거움

- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

풍부한 음향

- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 2x25W RMS/2x50W 2x100W 뮤직 파워
- 저음과 고음을 강조하는 라우드니스 기능

편리한 사용

- 편리한 사용을 위한 모터 작동 CD 로더
- 라디오 데이터 시스템 (RDS) 으로 방송 정보 및 데이터 서비스 이용
- 알람 및 취침 타이머

PHILIPS

주요 제품

DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한

번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플


레이어를 오디오 시스템에 꽂기만 하면 됩니다.

USB Direct-MP3/WMA

USB 다이렉트 모드를 통해 간편하게 USB 장치에 있는 음악을 들을 수 있으며, 갖고 있는 모든 음악을 재생할 수도 있습니다. USB 장치에 꽂아 음악을 듣거나 장치에서 음악을 보내기만 하면 됩니다.

저음과 고음을 위한 라우드니스 기능

사운드 대역 중에서 고주파와 저주파는 사람의 귀에 잘 들리지 않는데, 특히 저음부가 그렇습니다. 라우드니스 기능을 작동하면 저음과 고음이 증폭되어 더 균형 잡힌 풍부한 사운드를 청취할 수 있습니다.



사양

사운드

- 출력 전력 : 2x25W RMS / 2x50W 뮤직 파워
- 음향 향상 기능 : 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드 , Dynamic Bass Boost, 라우드니스

확성기

- 기본 스피커 : Bass Reflex 스피커 시스템 , 4" 우퍼

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능 , 한곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능 , 연속 재생 , 빨리 감기 / 뒤로 감기
- ID3 태그 지원
- 로더 유형 : 트레이 , 동력
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기 , 재생 / 일시 중지 , 이전 / 다음 , 프로그램 재생 , 반복 , 무작위 재생 , 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 자동 디지털 튜닝
- RDS: 스테이션명 , RDS 시계 , 프로그램 유형
- 방송 프리셋 : 20
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장

연결성

- 헤드폰 : 3.5mm

- 기타 단자 : FM 안테나
- 오디오 연결 : 3.5mm 라인 인 , 아날로그 오디오 입력 (L/R)
- USB: USB 호스트

편의 제품

- 알람 : CD 알람 , 라디오 알람 , 취침 타이머 , USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : LCD
- 에코 파워 대기 : 1W

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : FM 안테나 , AC 전원 코드 , 국제 유한 보증서
- 리모콘 : 40 개 키 리모콘 (리튬 배터리 포함)
- 요약 설명서 : 영어 , 독일어 , 네덜란드어 , 프랑스어 , 스페인어 , 이탈리아어
- 사용 설명서 : 16 개 언어

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 200 x 120 x 265 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 150 x 250 x 165 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 520 x 200 x 375 mm
- 무게 (포장 포함): 7.5 kg

소비전력

- 전원 공급 장치 : 220 - 240V, 50Hz



발행 일자 2013-05-10

버전 : 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902
EAN: 87 12581 47359 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com