

Philips
Zestaw kina domowego z
nagrywarką DVD

HTS5700R



SHOWVIEW



Oglądaj, słuchaj, nagrywaj dosłownie wszystko

Za pomocą tego unikatowego zestawu kina domowego z nagrywarką DVD możesz nagrywać ulubione programy telewizyjne z cyfrową jakością i odtwarzać filmy w dowolnym formacie, w tym DivX, z pełnym dźwiękiem przestrzennym.

Nagrywanie na DVD z telewizora lub kamery

- System ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
- Podłącz cyfrową kamerę ze złączem i.LINK

Doskonała wydajność audio i wideo

- DTS, Dolby Digital i dźwięk przestrzenny Pro Logic II
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu

Odtwarza dosłownie wszystko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muzyka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
- Zdjęcia (JPEG) z muzycznym pokazem slajdów
- Złącze USB - zdjęcia i muzyka prosto z pamięci USB

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10-bitowy, 54 MHz
- Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bit, 54 MHz

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
- Pasma przenoszenia: 150 – 20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 60 (wzmacniacz), > 106 (nagrywarka)
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 65 (wzmacniacz), > 90 (nagrywarka) dB
- Przesłuch (1 kHz): > 35 (wzmacniacz), > 105 (nagrywarka) dB
- Dynamika (1 kHz): > 85 (wzmacniacz), > 90 (nagrywarka) dB
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Tryb nocny, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- Ustawienia korektora: Sci-Fi, Koncert, Drama, Akcja, Cyfrowe, Classic, Jazz, Rock
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 700 W
- Moc wyjściowa (RMS): 6 x 115 W
- Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz

Nagrywanie wideo

- Kompresja audio: Dolby Digital
- Formaty kompresji: MPEG2
- Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), Odtwarzanie super zwolnione (SLP)
- Funkcje poprawy nagrywania: wstawianie znacznika rozdziału, Podziel, Kasowanie, Ręczne oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), Możliwość edycji indeksu obrazów
- System nagrywania: SECAM, PAL

Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x
- Odtwarzane nośniki: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (tryb wideo), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, płyta CD, DVD
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio

- Format kompresji: MP3, PCM
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć

- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Nośnik pamięci

- Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci masowej USB
- Formaty odtwarzania: Zdjęcia w formacie JPEG, MP3

Tuner/odbiór/transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Nazwa stacji
- Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne (IEC75)

- system TV: PAL, SECAM
- Ilość tunerów TV: 1

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wyjście na słuchawki, Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wej. i.LINK DV (IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video
- Inne połączenia: Wejście TV (audio, cinch), Wejście AUX, Cyfrowe wejście optyczne, Koncentryczne wejście cyfrowe, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście liniowe, Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR., Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wejście antenowe RF / Wyjście TV, Wyjście S-video, SCART 2x

Wygoda

- Funkcje programowania/zegara: program codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany ręcznie, nagrywanie One Touch, funkcja ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC
- Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
- Okres programowania: 1 miesiąc miesięcznie
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki

Zasilanie

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 205 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 5 W

Głośniki

- Głośnik satelitarny: 2-drożny, Przód ekranowany magnetycznie
- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 140 – 20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 3 om
- Przetworniki głośników satelitarnych: Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 3 calowy średnio zakresowy
- Głośnik centralny: 2-drożny, Ekranowany magnetycznie
- Zakres częstotl. kanału centralnego: 140 – 20 000 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 3 om
- Przetwornik głośnika centralnego: Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, Niskotonowy śred. pasmowy 2x3 cale
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasma przenoszenia subwoofera: 40 – 140 Hz
- Impedancja subwoofera: 3 om
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Cyfrowy koncentryczny przewód audio, Skrócona instrukcja obsługi, Antena zakresu UKF/ŚR., Przewód zasilający sieciowy, Pełny przewód SCART, Koncentryczny przewód antenowy, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna
- Baterie: 4 x AA
- Podręcznik użytkownika: ang.,fr.,niem.,wł.,hiszp.,hol.,por.,gr.
- Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 435 x 65 x 285 mm
- Waga urządzenia: 5 linii kg
- Wymiary amplitunera (szer. x wys. x gł.): 435 x 53 x 359 mm
- Ciężar amplitunera: 4 kg
- Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego (szer. x wys. x gł.): 95 x 175 x 65 mm
- Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 220 x 95 x 75 mm

- Wymiary głośnika niskotonowego (szer. x wys. x gł.): 130 x 340 x 360 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 651 x 475 x 456 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 23 kg



Zalety produktu

funkcja ShowView

Dzięki systemowi ShowView zaprogramowanie nagrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia numeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie więcej niż 9 cyfr (choć zazwyczaj mniej) — który w większości programów telewizyjnych jest drukowany przy każdej pozycji.

Nagrywanie na kamerę przez i.LINK

Złącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub FireWire, to uznany na całym świecie standard podłączania cyfrowych urządzeń wideo, który jest wykorzystywany w domowym sprzęcie wideo, jak kamery D8 i DV, a także w komputerach osobistych. Jest on o tyle wygodny, że wszystkie sygnały audio i wideo są przesyłane tym samym kablem. Cyfrowe wejście wideo i.LINK umożliwia kopiowanie domowych nagrań wideo bez utraty jakości oryginału.

DTS, DolbyDigital i ProLogic II

Wbudowany dekodery DTS i Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Sygnał RGB na złączu Scart

Sygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Wiele formatów muzyki

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Zdjęcia z muzycznym pokazem slajdów

Oglądanie zdjęć z rodziną i znajomymi może być jeszcze przyjemniejsze, dzięki możliwości odtwarzania pokazu slajdów z muzyką w tle. Ten produkt firmy Philips pozwala na jednoczesne przeglądanie zdjęć w formacie JPEG i odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3. Wszystkie pliki do muzycznego pokazu slajdów muszą znajdować się na jednym nośniku. Wystarczy wybrać ulubione pliki MP3 i rozpocząć pokaz slajdów ze zdjęć JPEG.

Bezpośrednie połączenie USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips. Zdjęcia i muzyka będą odtwarzane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.



Data wydania 2007-10-29

Wersja: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com