



Trådlös musik

Laddningsbar

Tänk dig att slippa allt trassel med kablar, och vilken frihet det ger att kunna röra sig fritt och njuta av sin musik med en högkvalitativ trådlös FM-stereohörlur.

Du glömmer att du har dem på dig!

- 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
- Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- ALC (automatisk nivåkontroll) hjälper till att förhindra hörbara störningar i den ingående signalen
- 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda

Alltid redo

- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
- Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna
- Minskar kostnaderna genom att använda uppladdningsbara batterier

Philips
Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

FM-överföring
Laddningsbar

SBCHC8440



PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 9–21 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalseparering: >30 dB
- Pilottonsfrekvens: 19
- Mätområde: 100 m
- Bärvägsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulering: FM
- Antal kanaler: 2

Bekvämlighet

- Batteriladdningsindikator
- Indikator för låg batterinivå
- Dubbel PLL
- Drifttid: +/- 15 tim
- Automatisk avstängning



Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong

- EAN: 87 10895 82215 2
- Antal konsumentförpackningar: 6
- Bruttovikt: 5,12 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettovikt: 3,69 kg
- Taravikt: 1,43 kg

Förpackningens mått

- EAN: 87 10895 80706 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Bruttovikt: 0,848 kg
- Nettovikt: 0,615 kg
- Taravikt: 0,233 kg

Funktioner

3-vägs justerbara öronsnäckor

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Lätt design

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

ALC (automatisk nivåkontroll)

Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen bibehålls.

32 mm högtalarelement

Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.

Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

2 utsändningskanaler

Med möjligheten att välja mellan två utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen.

Uppladdningsbart system

Hörlursetet innehåller tillbehör för uppladdning av batterierna.

