

Philips
DVD-komponent-
mikrosystem

- 100 W
- subwoofer

MCD183



Besat af lyd

Slap af til god musik og film

Du kan være sikker på lyd, der fylder rummet ligesom i biografen, med DVD-komponent mikrosystemet fra Philips. Højtalersystemet med 100 W RMS samlet udgangseffekt lader dig mærke hver lydeffekt. Indeholder også direkte USB til afspilning af fotos og musik.

Gør din filmoplevelse bedre

- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Gør din lydoplevelse bedre

- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet 100W RMS

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer-funktioner
- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Direkte USB

Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Dolby Digital

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Subwoofer-typer: passiv

Videoafspilning

- DVD-områdekode: 2
- Afspilningsmedie: DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Diskafspilningstilstande: vinkel, PBC, slow motion, Zoom, OSD, genoptag afspilning fra stop, forældrestyring, A-B-gentagelse
- Videoforbedring: progressiv scanning

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: 2xRCA (lyd), komponent-

- videoudgang, komposit-video (CVBS)-udgang, SCART-udgang, S-Video udgang
- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Antal pincetskiver: 1
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: skuffe
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: komposit-videokabel (Y), MP3 Link-kabel, netledning
- Fjernbetjening: 38 taster med litiumbatteri
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog, Brugervejledning
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 8,5 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 135 x 150 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 255 mm
- Hovedenhedens dybde: 270 mm
- Dybde (emballage): 350 mm
- Hovedenhedens højde: 125 mm
- Højde (emballage): 314 mm
- Hovedenhedens bredde: 200 mm
- Bredde (emballage): 545 mm
- Subwooferens dybde: 250 mm
- Subwooferens højde: 255 mm
- subwooferens bredde: 160 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220 - 240 V



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com