



Philips  
ДОК-станция для iPod/  
iPhone/iPad

с коннектором Lightning

для iPod/iPhone/iPad  
USB-порт для зарядки  
8 Вт, FM, два будильника

AJ7050D

## Просыпайтесь под любимую музыку

благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите!

### Новое представление о качестве звука

- Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

### Начинайте день по-своему

- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad или радио

### Легко использовать

- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК

# PHILIPS

док-станция для iPod/iPhone/iPad  
с коннектором Lightning для iPod/iPhone/iPad, USB-порт для зарядки, 8 Вт, FM, два будильника

AJ7050D/12

## Основные особенности

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Излучатель с неодимовым магнитом

Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания

### 8 Вт RMS



Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

### Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad/FM

Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.

### Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной

функции нет необходимости настраивать время вручную.

### Дополнительный USB-разъем

Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК

### Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенье. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 8 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- USB: USB 2.0 x 1
- Аудиовход (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5-108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

## Питание

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Количество батарей: 2
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока
- Запасная батарея: AA (не входит в комплект)

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,1 кг
- Вес: 1.13 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 263 x 163 x 135 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 319 x 227 x 185 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 5 поколения, iPod nano 7 поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5

## Совместима с iPad

- Совместим с: iPad с дисплеем Retina, iPad mini

## Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

## Зарядка через USB

- 5 В, 2,1 А
- Да

## Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч

