

Philips
Micromuiziekstelsel

Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+
40W

DCB3070



Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Plaats uw iPod/iPhone/iPad en geniet van uw eigen muziek of luister naar kraakvrije DAB+-radio met dit geluidssysteem. De wOOx-technologie maakt uw beleving nog intenser dankzij de krachtige diepe bastonen. Met de slimme mogelijkheden voor wandmontage is dit product een stijlvol accessoire.

Verrijk uw luisterervaring

- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

PHILIPS

Kenmerken

wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u

optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Uw iPod/iPhone/iPad afspeelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare

speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestriële zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, wOOx™-technologie
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive, WMA-CD
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zenderaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Schermtype: VFD-scherm
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer, DAB-antenne, Snelle gebruikershandleiding, Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 toetsen
- Gebruikershandleiding: Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, Italiaans

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Breedte van de verpakking: 585 mm
- Hoogte van de verpakking: 281 mm
- Diepte van de verpakking: 180 mm
- Brutogewicht: 4,3 kg
- Nettogewicht: 3,4 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029
EAN: 87 12581 61089 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com