

Philips  
DVD mikro kućno kino



MCD802

## Potpuni kino doživljaj

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Uz HDMI 1080p i ukupnu izlaznu snagu od 2 x 200 W RMS, Philips DVD mikro kućno kino MCD802 kino doživljaj donosi u vašu dnevnu sobu. Funkcija MP3 snimanja jednim dodirrom praktična je za uživanje u slušanju glazbe.

### Obogatite doživljaj filma

- Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike

### Obogatite doživljaj zvuka

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- MAX Sound za trenutno pojačanje snage
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

### Neprekidno uživanje u omiljenoj glazbi

- MP3 snimanje jednim dodirrom, bez računala
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Dolby Digital

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na

kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### MAX Sound

MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji

rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

### MP3 Link

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

### MP3 snimanje jednim dodirom

MP3 snimanje jednim dodirom, bez računala



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 200 W RMS
- Napredne značajke zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, Loudness (glasnoća), MAX Sound
- Sustav zvuka: Dolby Digital, DTS, Stereo

## Zvučnici

- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika, trostruki, 5,25-inčni woofer, Visokotonski zvučnik s konusnom kupolom

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, PBC, Usporena reprodukcija, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Kompresija dinamičkog raspona
- DVD područje: 2
- Napredna video reprodukcija: Progressivno skeniranje
- Reprodukcija putem USB Direct veze: JPEG

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: Moguće programiranje 20 zapisa, Ponavljanje - zapis/sve/program, Nasumična reprodukcija
- Vrsta uložnice: Motorizirana, Pladanj
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Ponovi, Nasumično, Zaustavi

## Audio snimanje

- Format audio datoteke: MP3
- Brzina prijenosa: 64 000 - 320 000
- Medij za snimanje: USB uređaj
- Brzina snimanja: 3X
- USB izvori za snimanje: CD

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Automatsko digitalno podešavanje
- Memorirane stanice: 40

## Mogućnost povezivanja

- Video izlaz - analogni: Y Pb Pr (cinch) analogni priključak, Kompozitni CVBS (žuti Cinch), S-Video (na Hosidenu), SCART
- AUX ulaz: 2x(L/R)/ RCA
- Ostali priključci: FM antena, Linijski izlaz, Digitalni audio izlaz, HDMI™ izlaz
- Slušalice: 3,5 mm
- Mikrofon: Utičnica za mikrofon
- USB: USB priključnica

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Sleep timer
- Sat: Na glavnom zaslonu
- OSD jezici: Engleski, Tradicionalni kineski
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Oznake: Način rada DIM
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), Kontrolni kabel, AC mrežni kabel, FM antena
- Daljinski upravljač: S 49 tipki i 2xAAA baterije

## Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 270 x 190 x 323 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x V x D): 189 x 406 x 340 mm
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 730 x 486 x 397 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 19,2 kg

## Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja  
2021-12-13

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295  
EAN: 87 12581 46220 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Glazba s DRM zaštitom (Digital Right Management - upravljanje digitalnim pravima) nije podržana.