



Philips  
Antena de televisión digital

**Interior/exterior**

Amplificadora de 36 dB  
HDTV/UHF

**SDV5228**



## Intercambio en interiores y exteriores

### Antena amplificadora de TV digital de 36 dB

Esta antena amplificadora para interiores/exteriores ofrece una recepción digital y analógica excelente. Su diseño compacto y las varias opciones de montaje hacen que sea fácil de instalar.

#### **Mantiene la calidad de la señal**

- Aumenta la señal con una amplificación de hasta 36 dB
- El filtro 4G/GSM avanzado evita las interferencias de teléfonos móviles

#### **Fácil de instalar en cualquier lugar**

- Diseño extremadamente compacto para una instalación fácil
- Diversas opciones de montaje para una instalación fácil

#### **Personaliza la apariencia**

- Superficie para pintar impermeable para poder personalizarla

#### **Protege contra la pérdida de señal**

- El filtro de reducción del ruido protege contra la pérdida de señal

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Longitud de cable de antena: 300 cm
- Ganancia (antena y amplificador): 36 dB
- Bandas del sintonizador: UHF, HDTV

## Potencia

- Adaptador de corriente: Incluida

## Accesorios

- Manual del usuario: Incluido

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):  
11,5 x 26 x 8,5 cm
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,671 kg
- Peso tara: 0,071 kg

- EAN: 87 12581 68882 0
- Tipo de colocación: Ambas
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 47 x 29 x 25 cm
- Peso neto: 7,2 kg
- Peso bruto: 8,517 kg
- Peso tara: 1,317 kg
- GTIN: 1 87 12581 68882 7
- Unidades por caja: 12

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):  
10,98 x 20,28 x 5,65 cm
- Peso: 0,227 kg

# Destacados

## Amplificación de 36 dB

La amplificación de hasta 36 dB refuerza la recepción de las señales débiles, ampliando el alcance de recepción y permitiendo recibir más señales en una distancia mayor.

## Diseño extremadamente compacto

El diseño de panel compacto de esta antena te permite colocarla fácilmente en el interior o en el exterior.

## Diversas opciones de montaje

Hay diversas opciones de montaje (mástil, pared y raíl) disponibles para esta antena que te permiten colocarla fácilmente en casa.

## Superficie para pintar impermeable

Resistente a las condiciones meteorológicas, superficie que se puede pintar para adaptarse a la decoración interior o exterior.

## Filtro de reducción del ruido

Filtro de reducción del ruido para proteger contra la pérdida de señal



Fecha de emisión  
2022-04-29

Versión: 5.1.11

12 NC: 8670 001 03359  
EAN: 08 71258 16888 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)