



Philips
Leitor de DVD portátil

LCD de 18 cm/ 7"
Leitores de DVD duplos



PD7042



O dobro dos seus filmes na estrada

com dois leitores de DVD

Reproduz os seus filmes e música no carro! O Philips PD7042 dispõe de dois leitores de DVD de 7"/18 cm para permitir que os passageiros desfrutem dos seus próprios filmes em DVD, música e fotografias durante a viagem. Com uma bateria integrada para 2 horas, pode desfrutar de filmes em qualquer lugar.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV

- Ecrã LCD a cores TFT de 17,8 cm (7") em formato panorâmico 16:9
- Ver filmes individualmente ou partilhar um filme nos dois leitores
- Altifalantes estéreo incorporados

Toques adicionais para sua comodidade

- Até 2 horas de reprodução com a bateria recarregável incorporada*
- Montagem para automóvel inteligente de utilização fácil
- Retomar totalmente após falha de alimentação
- 2 conjuntos de auriculares incluídos para entretenimento pessoal
- Ligação por um só cabo para uma rápida instalação no carro

PHILIPS

Destques

LCD cor TFT 18 cm (7") (16:9)



O visor LCD a cores dá vida às imagens, exibindo as suas valiosas fotos e vídeos e música favoritos com detalhes ricos "realistas" e cores vibrantes, e cores vibrantes, como se se tratassem de impressões de alta qualidade. O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é o padrão para a televisão, desde universal a alta definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 garante a visualização de vídeo sem barras no topo e na base da imagem e sem a perda de qualidade decorrente da adaptação da imagem a um tamanho de ecrã diferente.

Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de

DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos regráveis.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW



O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Montagem para automóvel inteligente



Para desfrutar de entretenimento em viagem, por que não levar o seu leitor de DVD de casa para a estrada consigo? Um sistema de montagem para automóvel exclusivo garante uma utilização fácil, com um braço de

desacoplamento rápido que facilita a remoção do leitor quando não está a ser usado. Pode trazer o leitor de DVD portátil consigo, deixando apenas o suporte no automóvel.

Ligação por um só cabo

O design da ligação por um só cabo significa que é necessário apenas um cabo para interligar os dois leitores de DVD portáteis da Philips. Não são necessários cabos adicionais, não há confusão de cabos e a instalação demora apenas alguns segundos.

Ver filmes individualmente

O design do leitor duplo para utilizar no carro permite-lhe assistir a filmes individualmente em cada leitor de DVD portátil. Opcionalmente, pode interligá-los e, através de um só toque no botão de mudança do sinal, os passageiros do banco dianteiro e traseiro podem ver um filme a ser reproduzido em simultâneo nos dois leitores de DVD.

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regráveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.



Especificações

Imagem/visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegadas / 18 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Zoom, Reprodução Aleatória, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1

Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque

Acessórios

- Transformador CA/CC: 9 V, 0,8 A, (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabos: Cabos AV
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V

CC

- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Montagem inteligente para automóvel: 2 x AY4246
- Auscultadores: 2 x AY3822
- Bolsa: 1 bolsa de viagem

Alimentação

- Vida útil da pilha: Para até 2 horas*
- Tipo de pilha: Bateria integrada

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 285 x 360 x 372 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 7,93 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 362 x 350 x 90 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 199 x 38 x 153 mm
- Peso do produto: 1,4 kg
- Tipo de embalagem: D-box

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 52052 6
- Peso bruto: 8,451 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Peso líquido: 6,684 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,767 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Peso bruto: 2,677 kg
- Peso líquido: 2,228 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,449 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Peso: 1,266 kg



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 2.2.5

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.