



Philips
Reproductor de CD
portátil

AX2400

A prueba de saltos

Irresistiblemente clásicos, los reproductores de CD AX2400 permiten disfrutar de música fluida, sin saltos. Cuenta con un diseño redondeado atractivo e incluye una gran pantalla para ver cómodamente las pistas. Está diseñado para disfrutar de la música en cualquier parte.

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Disfruta de todos los tipos de discos

- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 1 bit
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
- Control de volumen: digital
- Respuesta acústica

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 30 pistas, Avance/retroceso rápido, Retención, Repetir reproducción, Reanudar reproducción desde parada, Reproducción aleatoria, Escaneado
- Protec. elect. contra saltos (CD): 45

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm
- Salida de línea: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: estado de la batería, Funciones de



CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios

- Auriculares: Auriculares AY3806
- Accesorios incluidos: Manual de usuario

Dimensiones

- Carcasa: Carcasa resistente al calor, Hoja lenticular
- Dimensiones del embalaje principal: 215 x 345 x 235 mm
- Peso de la caja principal: 1,8 kg
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 208 x 309 x 65 mm
- Tipo de embalaje: Tapa giratoria
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 140 x 140 x 27,5 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Potencia

- tiempo reproducción de CD con batería: 20
- Tipo de batería: AA, LR6, UM3

Destacados

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una práctica función que garantiza una música sin saltos cuando el reproductor de CD se expone a golpes y saltos mientras practica algún deporte o se mueve. Los dispositivos con protección electrónica contra saltos tienen un buffer electrónico inteligente que ajusta tanto su contenido como las velocidades de giro del láser automáticamente para garantizar que la música se escucha de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse ininidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 3.0.5

12 NC: 9073 101 01722
EAN: 87 10895 86814 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com