



Philips
dokkinghøytaler

med 30-pinner kontakt
for iPod/iPhone
8 W



AD333



Nyt musikk fra iPod-/iPhone- dokkinghøytaleren

Denne stilige Philips AD333/12-dokkingstasjonen har innebygde bassrefleks-høytalere og leverer fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Den smarte dokken gjør det mulig å lade iPod/iPhone uten at du trenger å ta den ut av den beskyttende vesken.

Crystal clear sound

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 8 W RMS total utgangseffekt

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Avansert allsidighet

- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

PHILIPS

Dokkinghøytaler
med 30-pinner kontakt for iPod/iPhone, 8 W

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 8 W RMS



Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- AC/DC-adapter

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPod, iPhone

Mål

- Produktmål (BxDxH): 260 x 103 x 131 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvekt: 0,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,5 kg

AD333/12

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com