



Philips
Fones de ouvido
esportivos com
Bluetooth®

O melhor para uso em áreas
externas

Bluetooth®
À prova de água e suor
Intra auricular

SHQ6500CL

SUPERE SEUS LIMITES, sem fio

Fones de ouvido esportivos wireless

Os fones de ouvido esportivos wireless Actionfit RunFree da Philips proporcionam sensação de liberdade e energia para seus treinos. Com um encaixe seguro, design à prova d'água e graves potentes, eles mantêm seu corpo em movimento.

proteção

- Ideal para qualquer tipo de treino, com resistência à água IPX2
- Cabo Kevlar® reforçado para excelente durabilidade

Liberdade

- Protetores de ouvido de borracha antideslizantes mantêm o fone de ouvido no lugar - sempre.
- Conexão wireless Bluetooth para treino sem complicação
- Controle músicas e atenda chamadas enquanto treina

Intensidade

- A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança
- Som de alto desempenho que motiva você a ir além

PHILIPS

Destaques

Reconhecimento do som ambiente



Curta um som de qualidade que não bloqueia o mundo em sua volta. O design de acústica aberta permite a entrada de som, de modo que você possa ficar atento ao ambiente ao seu redor e permanecer mais seguro ao se exercitar ao ar livre.

Protetores de ouvido de borracha antideslizantes



As almofadas emborrachadas em forma de C mantêm os fones de ouvido Actionfit presos à sua orelha para que possa focar em seu treino e não se preocupar em prendê-los.

Bluetooth 4.1



A tecnologia Bluetooth oferece música sem complicação e wireless.

Cabo Kevlar® altamente durável



Seus fones de ouvido ActionFit foram desenvolvidos para oferecer durabilidade e resistência. Seu cabo revestido Kevlar é protegido contra rompimentos e quebras, e resiste a ambientes (e treinos) extremos.

Som de alta performance



Os drivers de 13,6 mm aprimoram o som de alto desempenho, levando você a atingir também um alto desempenho.

À prova de suor



Não tenha receio de transpirar. Com uma classificação IPX2, você pode se exercitar sob chuva, pois não há risco de entrar água no fone de ouvido.

Microfone e controle



Mantenha-se conectado. O microfone embutido e os controles de faixa permitem que você troque músicas ou atenda chamadas de modo rápido e fácil enquanto treina.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Semifechado, Fechado
- Recursos de áudio: Controle de eco, Redução de ruído
- Diâmetro da caixa de som: 13,6 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 32 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Bobina de voz: Cobre
- Resposta em frequência: 15 a 22.000 Hz
- Entrada de energia máxima: 10 mW
- Sensibilidade: 107 dB
- Inserir: dinâmico

Conectividade

- Versão do Bluetooth: 4.1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

Embalagem externa

- Comprimento: 19 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 11 cm
- Peso bruto: 0.278 kg
- Altura: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 99182 1
- Peso líquido: 0.09 kg
- Peso da embalagem: 0.188 kg

Conforto

- Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar chamada, Alternar entre chamadas e músicas, Chamada em espera
- Controle de volume

Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 3
- GTIN: 2 69 51613 99182 8

Lig/Desl

- Recarregável
- Tipo da bateria: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 4.5* hora(s)
- Tempo de espera: 55* h
- Tempo de conversa: 4,5* h
- Peso da bateria: 2,5 g

Dimensões da embalagem

- Altura: 17.5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 3 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 69 51613 99182 4
- Peso bruto: 0.066 kg
- Peso líquido: 0.03 kg
- Peso da embalagem: 0.036 kg

Dimensões do produto

- Altura: 2 cm
- Largura: 10 cm
- Profundidade: 4 cm
- Peso: 0.014 kg

Acessórios

- Guia de início rápido: Guia de início rápido
- Cabo USB: Incluso para recarga
- Estabilizador de encaixe auricular: 2 pares

Design

- Cor: Verde e preto



Data de emissão
2024-03-12

Versão: 14.0.5

EAN: 69 51613 99182 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Os resultados reais podem variar