



Philips  
Prepät'ová ochrana

**8 zásuviek**  
Prepät'ová ochrana 900 J  
2 m  
3680 W 16 A

**SPN7080WA**



## Napájajte svoju elektroniku bezpečne

Disponuje 8 uzemnenými zásuvkami Schuko s 2 m napájacím opleteným káblom. Navrhnuté na zabezpečenie výkonu a ochranu vášho zariadenia pred elektrickým prepätím. Automaticky vypne napájanie vášho systému, aby chránil pred následným prepätím nad limit

### Bezpečnostná ochrana

- Automatická bezpečnostná poisťka
- Dvojpolový spínač

### Dokonalá ochrana

- Funkcia Power Blocker
- Obmedzená záruka na pripojené zariadenia v hodnote 50 000 €.
- 900 joulov prepät'ovej ochrany

### Zabudované užitočné funkcie

- 8 zásuviek
- Šnúra s dĺžkou 2 m
- Odolný opletený kábel

### Jednoduchosť

- Zreteľné indikátory ochrany, ktoré vám dodajú pocit istoty

# PHILIPS

# Technické údaje

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18 x 37 x 5 cm
- Hmotnosť netto: 0,72 kg
- Hmotnosť brutto: 0,84 kg
- Hmotnosť obalu: 0,12 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11434 0
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve

## Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 37 x 17 cm

- Hmotnosť brutto: 5,6 kg
- Hmotnosť obalu: 1 28 kg
- Počet používateľských balení: 6
- GTIN: 1 48 95229 11434 7
- Hmotnosť netto: 4,32 kg

## Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 200 cm

## Vnútrotný kartón

- GTIN: 2 48 95229 11434 4
- Počet používateľských balení: 1

# Hlavné prvky

## 8 zásuviek

Osem zásuviek z jednej. Umožňuje pripojiť do siete viacero zariadení s využitím jednej sieťovej zásuvky.

## Šnúra s dĺžkou 2 m

K zariadeniu privádza elektrinu a umožňuje až 2-metrovú vzdialenosť od zásuvky.

## 900 joulov prepät'ovej ochrany

Chránite vaše cenné elektronické zariadenia pred náhodnými výkyvmi napätia, ktoré môžu spôsobiť blesky, motor alebo zdroj energie atď.

## Dvojpolový spínač

Spína fázový aj nulový vodič na zaistenie bezpečnej izolácie obvodu.

## Funkcia Power Blocker

Automaticky odpojí napájanie pripojených zariadení.

## Obmedzená záruka v hodnote 50 000 €

Na ochranu vašich pripojených zariadení v záručnej dobe. Obmedzená záruka v hodnote 50 000 €.

## Bezpečnostná poistka

Zabezpečí, aby sa do zásuviek nedostali malé predmety a detské prsty.

## Indikátory ochrany

Indikátory LED, ktoré signalizujú, že prepät'ová ochrana funguje správne.

## Odolný opletený kábel

Opletenie kábla mu dodáva odolnosť.



Dátum vydania  
2022-05-12

Verzia: 4.0.3

12 NC: 8670 001 71927  
EAN: 48 95229 11434 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)