

Philips
Reproductor DVD/SACD

Reproducción de DivX

DVP5500S



Ver, escuchar y reproducirlo todo

Déjate impresionar por este reproductor de DVD/SACD de Philips que te ofrece la maravillosa experiencia musical del Super Audio CD multicanal y unas películas de cine con sonido Surround. Sumérgete en tus momentos de ocio.

Excepcional rendimiento de vídeo

- El escaneado progresivo PAL y NTSC ofrece unas imágenes totalmente nítidas
- RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
- Imágenes de alta resolución con procesamiento de vídeo de 108 MHz/12 bits

Sonido multicanal puro

- Super Audio CD multicanal para que disfrutes al máximo de la música
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Descodificadores integrados para Dolby Digital y DTS

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Escaneado progresivo PAL y NTSC

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente. Así se obtienen unas imágenes libres de parpadeo de alta resolución capaces de ofrecerte la mejor experiencia de visualización posible.

Procesamiento de vídeo 108 Mhz/12 bits

El sobremuestreo de vídeo es una tecnología que reduce la distorsión y aumenta espectacularmente la calidad de la imagen. Esta tecnología permite aplicar un sobremuestreo de hasta 8 veces su frecuencia a una señal de vídeo normal de 13,5 MHz.

Super Audio CD multicanal

SACD multicanal es un formato de música de nueva generación que proporciona una

reproducción de música de calidad excepcional. Este formato ofrece un sonido surround multicanal 5.1 y total compatibilidad con los CD actuales y anteriores, dando como resultado un rendimiento acústico inmejorable para que disfrutes de la música.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Decodificadores DD y DTS integrados

Un decodificador Dolby Digital integrado elimina la necesidad de un decodificador externo ya que procesa los seis canales de información de audio para ofrecer una experiencia de sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: SACD, Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que desees disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Ajuste inteligente de la imagen

Sonido

- Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
- Relación señal / ruido: 100 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Mejora del sonido: Virtual Surround 3D, Modo nocturno, Control inteligente del sonido

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD-vídeo, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de vídeo)
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD estéreo, SACD multicanal
- Formato de compresión: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes, DVD+R/+RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar,

Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Otras conexiones: Euroconector, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Audio analógico multicanal, Salida coaxial digital

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Polaco

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo de energía: 10 W
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Pilas: 2 AA
- Mando a distancia: 3139 248 72031
- Cables: Ninguno
- Manual de usuario: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 435 x 37 x 265 mm
- Peso del dispositivo: 2,17 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 490 x 82 x 352 mm
- Peso incluido embalaje: 3,45 kg



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 8.0.11

12 NC: 8622 810 12046
EAN: 87 10895 85262 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com