

Philips
Mikrohelisüsteem Classic

iPodi/iPhone'i dokk

DCM186



Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Ühendades oma iPodi/iPhone'i selle Philipsi mikrosüsteemiga, saate nautida võimsat ja rikkalikku heli. Dünaamiline bassivõimendi tagab meeldiva heli ning seadme stiilne, kompaktne disain täiustab iga toa kujundust ja ergastab meeli.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- 15 W RMS väljundvõimsus
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Lihtne kasutada

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Ühine kaugjuhtimispult süsteemile ja iPodile
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Juhuesitus, Kordus
- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Taasesitus raami kasutamisel: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine, iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Heli

- Väljundvõimsus: 15 W RMS väljundvõimsus
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine
- Helisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Põhikõlar: 3" basskõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Ühenduvus

- Muud liidesed: FM püsiantenn
- Heliühendused: 3,5 mm stereoisend - MP3 Link

Mugavus

- Äratused: Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus CD-ga

- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: LCD
- Tagantvalgustuse värv: Sinine
- Taustavalgustus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik
- Kiirjuhend: Eesti
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 148 x 233 x 232 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 132 x 233 x 159 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,1 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod mini, iPod nano, Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod (6. põlvkond), iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Esiletõstetud

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Ka korpuses oleva iPod/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretuult nautida.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.



Väljalaske kuupäev
2014-03-20

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949
EAN: 08 71258 15967 98

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com