

Philips
Minicadena Hi-Fi

CD, MP3-CD

USB directo
FM
120 W

FWM210



Sonido potente y rico

Obsesionados por el sonido

Disfruta sin interrupciones de las canciones de tu CD/MP3/WMA con una potencia de salida de 140 W RMS. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB con USB directo.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 140 W RMS
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Fácil de usar

- Sintonización digital para presintonizar emisoras
- Reloj, alarma y temporizador
- Conexión al televisor o al reproductor de DVD

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que

puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 140 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 140 W

Altavoces

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: conexión MP3

Accesorios

- Mando a distancia: 36 botones
- Cables: Cable de entrada de línea MP3
- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 220 x 313 x 258 mm
- Anchura del altavoz: 195 mm
- Altura del altavoz: 313 mm
- Profundidad del altavoz: 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 705 x 372 x 292 mm
- Peso incluido embalaje: 9,52 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 87 12581 62410 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com