



Philips  
Täysin langattomat  
kuulokkeet

### Luonnollinen ääni

Melunvaimennus  
Selkeämmät puhelut  
Bluetooth LE -ääni



TAT3508BK

## Anna musiikin ja puhelujen virrata

Pysy mukana liikkeessä! Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on upea äänenlaatu ja melunvaimennustekniikka. Kuulokkeet myös vaimentavat tuulen suhinaa. Missä ikinä oletkin, voit nauttia lempimusiikistasi ja selkeistä puheluista. Sujauta latauskotelo taskuun, niin päivä voi alkaa.

#### Erinomainen ääni

- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Keskity musiikkiin. Melunvaimennus
- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu
- Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth\*

#### Miellyttävä ja kätevä

- Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus
- Philips Headphones -sovellus. Säädä melunvaimennusta ja paljon muuta

#### Valmiina sinua varten

- Aina valmiina. Taskukokoinen latauskotelo ja monoäänitila
- Ei huolta. Jopa 21 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla
- 15 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa
- Latauskotelon mitat: 35 x 62 x 28 mm

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Melunvaimennus



Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustääniä, jotta voit keskittyä rauhassa musiikkiin tai puheluun. Käytä automaattiasetuksia tai säädä ne haluamaksesi Philips Headphones -sovelluksella. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia.

### Selkeämmät puhelut



Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

### Uuden sukupolven Bluetooth



Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.\*

### Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset 10 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettava ääni. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta ja basso syvältä.

### Taskukokoinen latauskotelo

Sujauta latauskotelo taskuun, niin kuulokkeet pysyvät aina käyttövalmiina. Kotelo suojaa ja lataa niitä, kun ne eivät ole käytössä, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää yhtä korvanappia toisen latautuessa.

### Multipoint-yhteys ja kosketusohjaus

Kosketusohjaus helpottaa hallintaa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta kuulokkeet voi yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) samaan aikaan. Google Fast Pairin avulla voit muodostaa pariliitoksen yhteensopivaan Android-laitteeseen yhdellä napautuksella.

### Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

### 21 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat 7 tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 14 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa, ja jo 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

### Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voit mukauttaa melunvaimennusta, poistaa automaattisen tuulen äänen hiljennyksen käytöstä sekä säätää ympäristön äänten kuuluvuutta taustäänitilassa. Taajuuskorjaimella voit hienosäätää ääntä, ja sovelluspäivityksillä voit pitää kuulokeohjelmiston ajan tasalla.

### Pitävät ja mukavat nappikuulokkeet

Pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyyny lisäävät käyttömukavuutta. Korvatyyny istuvat täydellisesti korvakäytävään ja vähentävät ympäristön ääniä. Kuulokkeet on helppo asettaa korviin ja ottaa pois pitämällä varresta kiinni.

### Latauskotelon mitat

Latauskotelon mitat: 35 x 62 x 28 mm

### 15 minuutin pikalataus

15 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
- Impedanssi: 32 ohmia
- Enimmäisteho: 5 mW
- Herkkyyks: 95 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodekki: SBC, LC3
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 29.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 25.5 cm
- Kokonaispaino: 3.83 kg
- Korkeus: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Nettopaino: 1.584 kg
- Bruttopaino: 2.246 kg

## Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Google Fast Pair
- Monotila (TWS)
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa

## Sisäpakkaus

- Pituus: 13.7 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 11.7 cm
- Korkeus: 11.9 cm
- Nettopaino: 0.198 kg
- Kokonaispaino: 0.41 kg
- Bruttopaino: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

## Virta

- Paristojen määrä: 3 kpl
- Musiikin toisto aika: 7 + 14 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
- Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)

- Akun kokonaispaino: 11.5 g
- Akun kapasiteetti (kotelo): 400 mAh
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 55 mAh

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 13 cm
- Pakkaustyypin: Laatikko
- Hyllysijoitustyypin: Ripustus
- Leveys: 11 cm
- Syvyys: 4.2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Kokonaispaino: 0.113 kg
- Nettopaino: 0.066 kg
- Bruttopaino: 0.047 kg

## Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
- Latauskotelo
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

## Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

## Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: an AI mic
- Tuulen äänen vähentäminen

## Mitat

- Latauskotelon mitat (L x S x K): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Kokonaispaino: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

## ANC-ominaisuudet

- ANC-tekniikka: Hybridi
- Taustäänitila
- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- Automaattinen tuulen äänen vaimennus

## Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.