



Philips  
Mikromuusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM  
70 W



MCM2350

## Lisage oma lugudele võimsust

USB Directi ja helisisendi, MP3-CD ja CD-R/RW kaudu saate selle Philipsi mikrosüsteemiga kuulata kõiki oma lemmikpalu. 70 W maksimaalne väljundvõimsus ja Bass Reflexi kõlarid edastavad üheskoos võimsat heli ja dramaatilist bassi.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

### Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Lihthe kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid

ühendada kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

## USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 70 W

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline, 4" basskõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing

## Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)
- USB: USB host

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuh: 21 klahviga pult

## Mõõtmed

- Kogukaal: 6,4 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 182 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Peaseadme sügavus: 227 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme laius: 180 mm
- Kaal pakendita: 5,06 kg
- Pakendi sügavus: 315 mm
- Pakendi kõrgus: 245 mm
- Pakendi laius: 476 mm

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev  
2017-07-20

Versioon: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354  
EAN: 04 89518 56057 60

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)