



Philips
Дизайнерски безжичен
телефон Fargo

1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител тип
"свободни ръце"



M7701B

Нова форма на разговор

Дръзко изваяният Philips Fargo издига дизайна на безжичния телефон до модерна форма на изкуство. Изисканите линии обединяват телефона с неговия вторичен дисплей. Наслаждавайте се на интелигентни функции, като бърз достъп до разговорна система и лесно спиране на аларма.

Изискан дизайн с високо качество на изпълнението

- Фино изработен, дързък и изваян
- Вторичният дисплей на основата показва идентификатора на повиквания и часовник
- Зареждане на слушалката при всеки режим
- Калибрирани, незабележимо вградени клавиши за прецизно набиране

Съвършено удоволствие от разговорите

- Високо контрастен 4,6 см (1,8") графичен дисплей с бели символи на черен фон
- HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходен звук
- Високоговорител с незабавен достъп за лесни разговори без ръце
- Леснодостъпен бутон за отлагане на алармата за допълнително време за сън
- Черен списък, анонимни повиквания, тих режим, забрана за обаждания
- Видеозвънецът мига при постъпване на входящо повикване
- Съвместим със слухови апарати - намалява нежелания шум

Екологичен продукт

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+

PHILIPS

Дизайнерски безжичен телефон Faro
1,8" дисплей/ бяла подсветка Високоговорител тип "свободни ръце"

M7701B/23

Акценти

4,6 см/1,8" графичен дисплей



Висококонтрастният обрнат LCD дисплей с бели символи на черен фон осигурява лесно четене и се вписва идеално в общия шикозен дизайнерски почерк на Philips Faro.

Дързък и изваян

Фино изработен, дързък и изваян

Калибрирана клавиатура



Калибрираната клавиатура ви позволява да усещате ясно всяко натискане на клавиш, независимо дали набирате номер, или въвеждате контакт в телефонния указател. Детайлното изследване на материали и конструкции на клавиатурата, както и обстойни потребителски тествания, показват точен баланс между силата на натискане на клавиша и реакцията на клавиша за осигуряване на прецизно набиране

Лесно отлагане на алармата

С натискането на специален бутон на базовата станция можете лесно да отговорите на алармата и да изберете да отложите за още няколко минути – за максимум 3 пъти. Просто задайте функцията за лесна аларма и се уверете, че слушалката е свързана в базовата станция. Икона на основния дисплей ще показва, че алармата е настроена.

Режим ECO+



Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда. При активиране на режима ECO излъчването се намалява с до 60% и с до 95%, когато телефонът се зарежда. С активирането на режима ECO+ излъчването пада до нула.

Разширени настройки за сигурност

Черният списък забранява приемането на обаждания от конкретни номера или започващи с определени цифри, което ви предпазва от нежелани обаждания. Можете да блокирате 4 набора от номера. Всеки набор от номера може да се състои от 1 до 24 цифри. Когато има входящо обаждане, което започва с един от тези номера, или е един от 4-те точни номера на повикващ, телефонът няма да звъни. С тихия режим можете да дезактивирате тоновете на звънене за конкретни периоди и да се наслаждавате на тишина и спокойствие. Благодарение на забраната за обаждания можете да избегнете скъпите изненади в сметките, като блокирате обажданията до конкретни номера, започващи с определени цифри.

Зареждане без затруднения

За надеждност и удобство слушалката може да се зарежда в двете посоки на докинг станцията.

Съвместим със слухови апарати

Тази функция дава възможност на телефона да се свърже със слуховия апарат, за да увеличи звука на разговора, като същевременно се намалява околният шум, жуженето, бръмченето или свистенето, които биха могли да се чуват.

Високоговорител с незабавен достъп



Вграденият високоговорител на телефона усилва гласа на обаждащия се, така че да можете да се наслаждавате на разговори – със свободни ръце. Това ви позволява да извършвате много задачи едновременно, докато приемате важни обаждания. Просто натиснете специалния бутон за високоговорител на базовата станция и започнете разговора си без ръце със свързаната слушалка. Интелигентният дизайн на високоговорителите отгоре на слушалката гарантира превъзходен звук в режим на високоговорител – винаги.

Вторичен дисплей на основата



Висококонтрастният дисплей на Philips Faro с бели символи на черен фон се интегрира с основата му плавно и стилно. Дисплеят показва ИД на повикващия, когато има входящо повикване, и часа, в който е в режим на покой. Можете да изберете да изключите дисплея на основата – така че светлината да не ви смущава – по всяко време.

Видеозвънец

Бъдете уведомявани за всяко входящо повикване с функцията за интелигентен визуален звънец. Фоновото осветление на дисплея и клавиатурата мига, така че да знаете, че има входящо обаждане.

Спецификации

Звук

- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound
- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Съвместим със слухови апарати
- Звуков профил: MySound

Картина/дисплей

- Подсветка: да
- Цвят на подсветката: Бяло
- Размер на дисплея на основата: 7,0 см/2,77"
- Тип на дисплея на основата: Обърната точкова матрица
- Размер на дисплея на слушалката: 4,6 см/1,8"
- Тип на дисплея на слушалката: Обърната точкова матрица

Комфорт

- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряд на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Автоматично прекъсване
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Управление на разговорите: ИД на повикванията*, Изчакване на повикванията*, Набрани номера, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания
- Възможност за няколко слушалки: До 4
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Време на зареждане: 8 часа
- До 16 часа време за разговори
- До 250 часа в режим на готовност
- Обхват: На открито < 300 м, на закрито < 50 м
- Заклучване на клавиатурата
- Блокиране на обаждания/Черен списък*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Забраняване на повиквания: Забраняване на определени изходящи повиквания от телефона
- Известия за събития: За статус на събитията
- Брой на бутоните: 23
- Premium MMI: Стандартна форма

- Аларми: Будилник, Повторение на алармата (дрямка)
- Клавиатура с подсветка: Бяло
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг", бутон за отлагане на алармата, високоговорител
- Уголемяване на набраната цифра
- Осветление на бутоните
- Интерком - няколко слушалки
- Персонализиране: Тих режим
- Видеозвънец

Капацитет на паметта

- Тел. книжка: 100 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 20 записа
- Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция
- Няколко записа в телефонната книга: С 3 полета

Екологичен дизайн

- Eco+
- ECO режим: Автоматичен и ръчен

Захранване

- Капацитет на батерията: 550 mAh
- Тип батерия: 2 x AAA, NiMH акумулаторна
- Мрежово захранване: Променлив ток 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Консумирана енергия: < 1,35 W

Сигурност

- Шифроване на предаването

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Габарити на опаковката

- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 12,1 x 22,5 x 10,1 см
- Бруто тегло: 0,5 кг
- Нето тегло: 0,357 кг
- Тегло на опаковката: 0,143 кг
- EAN: 48 95229 10357 3



Дата на издаване
2022-05-09

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36712
EAN: 48 95229 10357 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com