

Philips
Ricevitore digitale AV



HTR3464



Amplifica e semplifica il tuo sistema Home Entertainment

Hai intenzione di trasformare il tuo lettore o masterizzatore DVD in un sistema Home Entertainment completo? Abbinalo a questo elegante sistema di ricezione digitale per goderti un'esperienza audio e video dall'atmosfera teatrale e un'accurata riproduzione della musica.

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre sorgenti
- Sintonizzatore FM integrato
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

Dai vita all'audio

- Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Facile da configurare e da usare

- Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà
- Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- Potenza totale in uscita: 600 W
- Potenza in uscita (RMS): 6 x 115W
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 150 - 18000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: >60 dB
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Impostazioni equalizzatore: Concert, Dramma, Azione, Classic, Rock, Giochi, Sport

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione
- Numero di canali audio preimpostati: 40

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Uscita cuffia, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale

Alimentazione

- Alimentazione: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Consumo energetico: 100 W

Altoparlanti

- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Altoparlante centrale: 3 vie, Magneticamente schermato
- Driver altoparlante centrale: 1 tweeter x 2", 2 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Passive
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Impedenza subwoofer: 8 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio, Cavo audio digitale coassiale, Manuale dell'utente, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Cavo ingresso MP3

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 435 x 58 x 360 mm
- Peso set: 2,8 Kg
- Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 103 x 203 x 71 mm
- Peso altoparlante Surround: 0,45 Kg
- Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,29 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso subwoofer: 5,08 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 555 x 515 x 310 mm
- Peso incluso imballaggio: 14 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 38950 5
- Peso lordo: 14,635 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 52 x 35,8 x 54,5 cm
- Peso netto: 12,41 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 2,225 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 52 x 54,5 x 35,8 cm
- EAN: 87 12581 38950 5
- Peso lordo: 14,635 Kg
- Peso netto: 12,41 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 2,225 Kg

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
- Peso: 0 Kg

In evidenza

Ingressi digitali multipli

Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre sorgenti

Amplificatore avanzato in classe D

Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Sintonizzatore FM integrato

Sintonizzatore FM integrato

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theatre Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto

Installazione facile e veloce

Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà

connettori Easy-fit™

I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.



Data di rilascio
2011-05-04

Versione: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36346
EAN: 87 12581 38950 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com