



Philips
2.0-s multimédiás
hangszóró

MMS221



Impozáns hangminőség

Multimédiás élmények valóságú hangzással

Az MMS221 hangszórórendszer kiváló mélyhangteljesítményének köszönhetően a zenei, internetes és multimédiás alkalmazások egyaránt valóságú, sztereó hangzásban élvezhetők.

Sosem volt még számítógépének ilyen jó hangja

- Élvezze a PC audio-t az otthoni audio rendszer minőségében
- Több, mint 75 év tapasztalata az audio üzletágban

Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- Kompatibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
- Könnyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

Halljon minden részletet

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Dinamikus mélyhangkiemelés – mélyebb, drámaibb mély hangok

Könnyen használható

- A felcímkeztet és színes csatlakozókkal percek alatt elkészülhet
- Fülhallgató csatlakozó a zene személyi élvezetéhez
- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást

PHILIPS

Műszaki adatok**Hang**

- **Frekvenciaátvitel:** 120 - 20 000 Hz
- **Zenei teljesítmény:** 6 W
- **Kimeneti teljesítmény (RMS):** 2 x 1,5 W
- **Hangerőszabályzó:** Analóg hangerőszabályzó
- **Huzalok:** Fix huzalok
- **Basszus javítása:** Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- **Hangszóró erősítés:** Mágnesesen árnyékolt LSB

Csatlakoztathatóság

- **Fülhallgató:** 3,5 mm
- **Áram:** Beépített transzformátor

Kényelem

- Bekapcsolás jelző fény

Áram

- **LED állapot-kijelzője:** Kék

Csomag tartalma

- Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Bruttó tömeg:** 1 49 kg
- **Magasság:** 218 mm
- **Hosszúság:** 220 mm
- **Szélesség:** 110 mm
- **Mennyiség:** 1
- **Önsúly:** 0,2 kg

Külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Önsúly:** 0,5 kg
- **Bruttó tömeg:** 7 95 kg
- **Hosszúság:** 565 mm
- **Szélesség:** 235 mm
- **Magasság:** 230 mm
- **I2 nc:** 908210003397

Termékkijelölések**Dinamikus mélyhangkiemelés**

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Mágnes árnyékolás

Mivel a hangszóró meghajtókban levő erős mágnesek mágnesesen árnyékoltak, nem áll fenn képtorzulás vagy károsodás veszély, ha a PC monitora mellé helyezi a készüléket.

Fülhallgató csatlakozó**Zene, játékok, filmek, internet**

Bármely zene, játék, film és internet audio forrás lejátszható, így nem számít, mit szeretne hallani, nagyobb lesz az élmény, mint valaha.

PC-hez és Laptop-hoz

Könnyen csatlakoztatható vagy PC-hez vagy egy laptop-hoz

Gyors beállítás

Színes kábelek, egyértelmű címkék és az egyszerű dokumentáció azt jelenti, hogy percek alatt elkészülhet

Otthoni audio minőség PC-n

A Philips 75 év tapasztalatát használta fel a ugyanolyan teljesítményű PC audio termékek létrehozására, mint amilyenek díjnyertes otthoni audio rendszereink.

75 év tapasztalata az audio üzletágban

A Philips fejlesztette ki a CD-t és vezette a csoportot, mely az USB audio specifikációt írta. Több millió audio rendszert, házimozit rendszert és televízió készüléket gyártott az elmúlt évtizedekben. Mivel a Philips az audio fejlesztés vezető vállalata, bizhat cégünkben, hogy PC hangrendszereink a legjobb minőségű hangzást biztosítják.



Kiadás dátuma 2006-04-22

Verzió: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V.

céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com