

필립스 클래식 마이크로 사운드 시스템

• CD 리핑

MCM169

# 사운드에 사로잡히다

멋진 음악과 함께하는 휴식

보다 편리한 음악 감상을 위해 필립스 클래식 마이크로 뮤직 시스템은 CD 에서 USB 장치로 모든 음악을 리핑할 수 있습니다 . 또한 Dynamic Bass Boost 가 탁월한 사운드를 더합니다 .

#### 자유롭게 즐기는 음악 감상의 즐거움

- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- 좋아하는 CD 를 MP3 로 추출
- 휴대용 USB 드라이브에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.

## 풍부한 음향

- 2x5W RMS/2x10W 뮤직 파워 /400W PMPO
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost



# 주요 제품

#### DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈,록,팝및클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조

절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화 합니다.

#### **Dynamic Bass Boost**

Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음 까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이

도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

#### 좋아하는 CD 를 MP3 로 추출

USB 대용량 저장 장치를 필립스 오디오 시스템의 USB 포트에 연결하고, CD 에서 USB 장치나 MP3 플레이어로 좋아하는 음악의 레코딩을 시작해 보십시오. 직접 MP3 디지털 레코딩을 통하여 나만의 MP3 파일을 만들 수 있습니다.















# 사양

#### 사운드

- 출력 파워 : 2 x 5W RMS
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, 4 가지 디 지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드

#### 확성기

• 스피커 드라이버: 3 인치 우퍼

#### 오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 플래시 드라이브
- 디스크 재생 모드: 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기 , 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 연속, 중

#### 오디오 녹음

• 레코딩 매체 : USB 장치 • USB 레코딩 소스: CD

#### 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 스테레오, mW
- 방송 프리셋 : 20
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝 , 자동 스캔

#### 연결성

- 오디오 / 비디오 출력 : 헤드폰 (3.5mm)
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인

#### 편의성

- 알람: CD 알람, 라디오 알람
- 시계 : 기본 디스플레이 , 취침 타이머
- 로더 유형 : 위쪽
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이
- 백라이트 색상 : 블루

### 액세서리

- 리모콘
- 사용 설명서 : 영어
- 기타: FM/MW 안테나, 요약 설명서
- 보증 : 무상 A/S 보증 책자

### 규격

- 총중량 : 4.75 kg
- 메인 스피커 크기 (W x D): 134 x 153 mm
- 기본 스피커 높이 : 233 mm
- 본체 깊이 : 216 mm 포장 폭 : 370 mm
- 본체 높이 : 231 mm
- 포장 높이: 270 mm
- 본체 폭 : 147 mm
- 포장 깊이: 326 mm

#### 소비전력

• 전원 공급 장치 : 220 - 240 V



발행 일자 2013-06-18

© 2013 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

버전 : 1.0.1

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

12 NC: 8670 000 62592 EAN: 87 12581 54117 0

www.philips.com

\* DRM(디지털 권한 관리) 이 적용된 음악은 지원하지 않습니다.