



Philips
2.1-hemmabiosystem

DVD-uppspelning
Trådlös subwoofer

HES4900

Förstora din HDTV-upplevelse med ett mer omfångsrikt ljud med trådlös subwoofer

Väck TV-programmen till liv med suveränt ljud. Med 350 W uteffekt, Dolby Virtual Speakers och en trådlös subwoofer kan du nu få en realistisk TV-upplevelse med fantastisk ljud- och bildkvalitet, helt utan kabeltrassel.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
- Avancerad digital förstärkare för klart och kraftfullt ljud

Anslut och njut av all din underhållning

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare
- Inbyggd FM-mottagare

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar
- Flexibel placering på vägg eller bord
- Avancerad design som matchar alla platt-TV

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Uteffekt (RMS): 350 W
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Drama, Spel, Nyheter, Party, Rock, Sport

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, USB
- Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, HDMI-utgång, TV-ingång (ljud, cinch)

Effekt

- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförbrukning, mottagare: 32 W
- Strömförbrukning, subwoofer: 38 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz

Högtalare

- Frekvensomfång för subwoofer: 30-180 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Högtalarimpedans: 6 ohm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, Batterier för fjärrkontrollen, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägmonteringsatts, Garantisedel för hela världen

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 361 x 66,5 x 190 mm
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 170 x 330 x 340 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 kg
- Högtalare, djup (med stativ): 151,5 mm
- Högtalare, bredd (med stativ): 137 mm
- Högtalare, höjd (med stativ): 333,8 mm

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Förpackningens mått (B x H x D): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Bruttovikt: 13 kg
- Nettovikt: 10 kg
- Taravikt: 3 kg

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 47935 0
- Bruttovikt: 13 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Nettovikt: 10 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 3 kg

Ljudanslutning

- Trådlös anslutning: Frekvensband: 2,4 GHz, Modulerings: GFSK, Teknik: Flexibel frekvens

Funktioner

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädd på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Trådlös subwoofer

Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar



Publiceringsdatum
2016-12-14

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com