

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

1.000 W RMS de potencia

Reproducción DVD

HTS3373



Sonido Surround espectacular con graves profundos y potentes

Este sistema totalmente digital ofrece sonido Surround sin igual y lleva el cine a tu hogar. Reproduce una amplia variedad de formatos desde cualquier tipo de disco y desde reproductores portátiles y memorias USB.

Aporta realismo al audio y vídeo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Amplificador avanzado de clase D para un sonido compacto y potente

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los

12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

Reproduce todo

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir

archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Certificación DivX Ultra

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo

Sonido

- Potencia total (RMS): 1000 W
- Potencia de salida (RMS): 6 x 167 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Rock, Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Ambiental, Juego, Deportes

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Potencia

- Alimentación: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 180 W

Altavoces

- Altavoz satélite: 4 columnas de soporte para el suelo
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda

banda de 3"

- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de vídeo CVBS, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 58 x 332 mm
- Peso del dispositivo: 2,8 kg
- Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 262 x 1199 x 264 mm
- Peso del altavoz Surround: 3,376 kg
- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 244 x 100 x 74 mm
- Peso del altavoz central: 0,849 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 163 x 363 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 1030 x 307 x 425 mm
- Peso incluido embalaje: 21 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso bruto: 27,8 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Peso neto: 23,2 kg
- Número de embalajes del cliente: 1
- Peso tara: 4,6 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso bruto: 27,8 kg
- Peso neto: 23,2 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 4,6 kg

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Peso: 3,11 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com