



Philips  
Altavoz de MP3 portátil

de 3,5 mm universal  
Negros y rojos



TCP320

## Sonido estéreo vayas donde vayas

gracias a un divertido altavoz con tamaño de bolsillo

Muévete con tu música. Disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas gracias a un altavoz de viaje con una duración excepcional de la batería. Fija el cable de entrada de línea para utilizarlo como un cordón y transportarlo fácilmente. En el interior, un amplificador digital elimina las interferencias del teléfono móvil.

### Disfruta de tu música en estéreo

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras
- La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido dinámico
- Universal: funciona con la conexión para auriculares de 3,5 mm de tu dispositivo

### Llévate la música contigo

- 40 horas de reproducción ininterrumpida para disfrutar sin preocupaciones
- Movilidad gracias al funcionamiento con pilas
- Entrada de línea que se convierte en cordón para facilitar el transporte

# PHILIPS

Altavoz de MP3 portátil  
de 3,5 mm universal Negros y rojos

# Especificaciones

## Compatible con

- PC y ordenadores portátiles
- Teléfonos móviles y reproductores de MP3
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

## Diseño y acabado

- Color(es): negro y rojo

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

## Accesorios

- Pilas: no incluido

## Potencia

- Tipo de pila: AAA
- Tiempo de funcionamiento con batería: 40 hora
- Número de pilas: 3

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Peso: 0,058 kg

## Caja exterior

- Peso bruto: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Caja exterior (L x An. x Al): 22,5 x 21 x 20 cm
- Peso neto: 0,984 kg
- Unidades por caja: 12
- Peso tara: 0,866 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Peso bruto: 0,122 kg
- Peso neto: 0,082 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Pantalla
- Peso tara: 0,04 kg
- Tipo de colocación: Ambas

TCP320/00

# Destacados

## 40 horas de reproducción ininterrumpida

Este altavoz, que funciona con pilas, ofrece hasta 40 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.

## Alimentación por baterías

Gracias al funcionamiento con pilas, es fácil de transportar para disfrutar en cualquier momento y lugar.

## Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.



Fecha de emisión  
2016-12-19

Versión: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146  
EAN: 69 23410 71727 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)