

Philips
Microcadena Hi-Fi

MCM275



Música digital con USB directo

Moderno y vanguardista, la innovación y el estilo llaman tu atención. Por ello te gustará la microcadena MCM275 que, además de tener un elegante diseño, proporciona un rendimiento de sonido dinámico y reproduce CD de MP3/WMA y USB directo. También podrás montarla en la pared.

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- 2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W PMPO

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

Observa cómo gira tu disco

- Puerta frontal CD motorizada con ventana de visualización
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales

(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 10 vatios
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 4"

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Motorizada
- Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Texto de radio

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Función de energía renovable en espera: 0,5 vatios

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, 2 tornillos para montaje en la pared
- Mando a distancia: 24 teclas con pila

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 310 x 314 x 238 mm
- Peso incluido embalaje: 5,5 kg



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* No admite música con gestión de derechos digitales.