

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer



MCM305

Egyedülálló hangzás, klasszikus kialakítás

USB Direct lejátszással

Az MCM305 Philips Micro Hi-Fi rendszerrel lehetősége nyílik kiváló minőségben hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszárait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű, faborítású hangszugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Határtalan élvezet

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x15 W RMS/2x30 W zenei teljesítmény

Egyszerű használat

- Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct – MP3/WMA

Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB-eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB-eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link a hordozható zenéhez

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi

mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3-lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

RDS FM rádió

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.



Műszaki adatok

Hang

- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W zeneteljesítmény

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Teljes terjedelem, Bass Reflex hangszórórendszer

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- ID3 tag támogatás: Van
- Betöltő típus: Tálca, Motoros
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolékenység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás: Van
- RDS: Állomásnév, Rádiótext, RDS órabeállítás, Programtípus
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Programozott állomások: 30

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport
- 3,5 mm-es sztereó bemenet: MP3 Link

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél
- Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méreték

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 146 x 232 x 160 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 378 x 275 x 350 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 152 x 232 x 287 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 7,7 kg

Teljesítmény

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com