



Philips  
Bluetooth-headset

40 mm drivers/gesloten  
achterkant

Voor over het oor  
Zachte oorkussens  
Compact opvouwbaar

**SHB3175WT**

## Het BASS+-gevoel

In de slanke, stevige Philips BASS+-hoofdtelefoon zit verbluffend veel bruisende bas. Deze draadloze Bluetooth-koptelefoon ziet er goed uit, klinkt geweldig en biedt waar voor zijn geld met meer bas in een klein formaat.

### **Optimaal comfort**

- Past iedereen
- Bediening voor oproepen, muziek en volume met schakelaars op de oorschelp
- Zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort
- Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen
- Handig handsfree bellen

### **Draadloos**

- Draadloze Bluetooth-technologie
- Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 12 uur
- USB-oplaadkabel

### **Stevige bas**

- Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
- Neodymium-luidsprekers van 40 mm
- Superieure geluidsisolatie

**PHILIPS**

Bluetooth-headset

40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

SHB3175WT/00

## Kenmerken

### Luidsprekers van 40 mm



40 mm neodymium-luidsprekers die een grootse bas produceren

### Instelbare oorschelpen en hoofdband



Draaibare oorschelpen en een verstelbare hoofdband zorgen voor een perfecte pasvorm voor iedereen.

### Grootse, diepe bas



Krachtige bas voor nog meer luisterplezier. Laat u niet misleiden door het gestroomlijnde design — speciaal afgestemde drivers en basopeningen produceren ultralage frequenties voor het unieke BASS+-geluid. Afzonderlijk akoestisch volume wordt gebruikt om in elke productie uiterst consistente basprestaties te leveren.

### Bluetooth



Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.

### Bedieningsknoppen



Dankzij de bedieningsknoppen op de rechteroorschelp kunt u muziek en oproepen met één druk op de knop bedienen.

### Compact opvouwbaar



Door het unieke, compact opvouwbare ontwerp kan deze hoofdtelefoon eenvoudig mee op reis — plat opvouwbaar, gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

### Geluidsisolatie

Gesloten akoestiek blokkeert omgevingsgeluid en zorgt voor een beter geluid.

### USB-oplaadkabel



Met de meegeleverde USB-oplaadkabel kunt u uw hoofdtelefoon altijd opladen, zodat u beschikt over voldoende vermogen als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken.

### 12 uur afspeelduur



Met een afspeelduur van 12 uur hebt u voldoende energie om de hele dag muziek af te spelen.

### Handsfree bellen



Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4,1

# Specificaties

## Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 8 - 21.500 Hz
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Gevoeligheid: 104 dB

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 4,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

## Omdoos

- Lengte: 21.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Lengte: 8.3 inch
- Breedte: 19.1 cm
- Brutogewicht: 1.216 kg
- Hoogte: 24 cm
- GTIN: 1 69 51613 99169 2
- Breedte: 7.5 inch
- Hoogte: 9.4 inch
- Nettogewicht: 0.672 kg
- Brutogewicht: 2.681 lb
- Nettogewicht: 1.481 lb
- Gewicht van de verpakking: 0.544 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.199 lb

## Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Mute-functie microfoon, Oproep weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken, Schakelen tussen muziek en gesprekken
- Volumeregeling

## Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer

- Oplaadbaar
- Afspeeltijd muziek: 12\* uur
- Stand-bytijd: 166\* uur
- Spreektijd: 12\* uur

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 19.5 cm
- Diepte: 5.7 cm
- Hoogte: 8.9 inch
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 51613 99169 5
- Breedte: 7.7 inch
- Brutogewicht: 0.335 kg
- Diepte: 2.2 inch
- Nettogewicht: 0.224 kg
- Brutogewicht: 0.739 lb
- Nettogewicht: 0.494 lb
- Gewicht van de verpakking: 0.111 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.245 lb

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 18.5 cm
- Breedte: 19 cm
- Diepte: 4.6 cm
- Breedte: 7.5 inch
- Hoogte: 7.3 inch
- Diepte: 1.8 inch
- Gewicht: 0.19 kg
- Gewicht: 0.419 lb

## Accessoires

- Snelstartgids
- USB-kabel

## Ontwerp/Design

- Kleur: Wit



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 10.2.6

EAN: 69 51613 99169 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De werkelijke resultaten kunnen variëren