

Son haute résolution

Supra-aural Coussinets Deluxe à mémoire de forme Pliage compact



NC₁

Un son exceptionnel sans aucun bruit de fond

Profitez d'une excellente réduction du bruit avec le casque Fidelio NC1, qui délivre un son haute fidélité, libéré de tout bruit environnant. Pliable et compact, ce casque confortable et robuste est votre compagnon idéal pour les longs voyages et trajets quotidiens.

Un son haute fidélité, sans compromis

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme pour un son haute fidélité
- Chambre acoustique autonome pour une précision sonore exceptionnelle

Halte au bruit

- Technologie hybride pour une excellente suppression du bruit
- Optimisation des réglages pour un son haute fidélité homogène
- Absence de sifflement pour un plaisir d'écoute ininterrompu
- La solution Smart Power vous permet de rester connecté à votre musique
- 30 heures d'autonomie avec ANC ; musique et conversations illimitées

Déplacez-vous en toute élégance

- Coussinets ergonomiques en mousse à mémoire de forme haut de gamme pour un confort d'écoute longue durée
- Pliage polyvalent compact pour un rangement et un transport faciles
- Micro et commande intégrée pour basculer entre la musique et les appels téléphoniques







Points forts

Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Excellente suppression du bruit



Le Fidelio NC-1 utilise une solution de suppression active du bruit (ANC) en amont et en aval : au total, 4 microphones intégrés à l'intérieur et à l'extérieur des coques capturent le bruit et garantissent un traitement avancé. L'ANC en aval (microphone à l'extérieur de la coque) couvre une large réponse en fréquences, tandis que l'ANC en amont (microphone à l'intérieur de la coque) offre une suppression du bruit renforcée. Cette

combinaison garantit une suppression du bruit sur une réponse en fréquences plus large et plus profonde, pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une musique de meilleure qualité, quel que soit l'environnement.

HP 40 mm haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, garantissant un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition et offrant une large gamme dynamique, jusque dans les détails les plus infimes.

Un son haute fidélité, homogène



La fonction de réduction du bruit du Fidelio NC-1 est spécialement conçue pour offrir des performances audio optimales. Remettant en question la perception selon laquelle un casque avec suppression du bruit ne peut pas offrir des performances sonores élevées, le casque NC-1 offre la meilleure qualité audio, que vous soyez dans un environnement calme ou bruyant.

Style de conception avancé



Un design élégant aux finitions haut de gamme

Pliage polyvalent compact



Doté d'une conception élégante, pliable et léger, fin et compact, le Fidelio NC-1 est le compagnon de voyage idéal. Vous pouvez le plier comme bon vous semble pour le faire rentrer dans votre sac de voyage ou même le glisser dans la poche des sièges d'avion.

Coussinet Deluxe en mousse à mémoire de forme

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio NC-1 ont été soigneusement sélectionnés pour garantir un confort durable et des performances sonores améliorées. Les coussinets fabriqués en mousse à mémoire de forme s'adaptent parfaitement à la forme de vos oreilles. En plus de garantir une ergonomie parfaite, la mousse augmente les performances de suppression du bruit du casque. Le coussinet extérieur est composé de tissu et de cuir synthétique ultra-doux, ce qui permet de réduire à la fois la pression exercée sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur. Ces éléments font du casque NC-1 un accessoire extrêmement facile à transporter lors de grands voyages.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- · Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 16 ohms
- Réponse en fréquence : 7-40 000 Hz: mode de réduction du bruit désactivé

Connectivité

- Longueur du câble: 1,2 m
- · Connecteur: 3,5 mm stéréo
- · Finition du connecteur: Plaqué or
- · Type de câble: Cuivre

Accessoires

- Prise avec adaptateur avion: Oui. 2 * 3,5 mm
- Câble de charge USB 1,0 m
- Câble audio de 1,2 m
- · Malette de transport

Carton externe

- Carton externe (I \times I \times H): 18,5 \times 17,8 \times 21,9 cm
- Nombre d'emballages: 2
- Poids brut: 1,21 kg Poids à vide: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Poids net: 0,6898 kg

- Poids brut: 2,668 lb
- Carton externe (I x I x H): 7,3 x 7 x 8,6 pouces
- Poids net: 1,521 lb
- Poids à vide: 1,147 lb

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (I x H x P):
- $16,8 \times 20,2 \times 8,6 \text{ cm}$
- EAN: 69 23410 73173 6
- Poids brut: 0,5276 kg
- Poids net: 0,3449 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,1827 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 6,6 x 8 x 3,4 pouces
- Poids brut: 1,163 lb
- Poids net: 0,76 lb
- Poids à vide: 0,403 lb

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (I x H x P):
- $14 \times 16,4 \times 7$ cm
- Poids: 0,191 kg
- Dimensions $d\bar{u}$ produit (I x H x P):
- 5,5 x 6,5 x 2,8 pouces
- Poids: 0,421 lb



Date de publication 2016-11-04

Version: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406 EAN: 06 92341 07317 36 © 2016 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com