



Philips  
Беспроводные наушники  
HiFi



SHC8565



## Уникальное беспроводное удобство HiFi

с усилением низких и высоких частот

Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

### Вы забудете о том, что вы их носите!

- Мягкие амбушюры и головные стяжки гарантируют удобство эксплуатации
- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

### Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- Усиливает высокие частоты при индивидуальной настройке
- Настройте характеристики басов по своему вкусу
- 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

### Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.
- Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера



# PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный отклик: 10 - 22 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: ~70 дБ
- Диаметр динамика: 40 мм

### Радио/Прием/Передача

- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон частоты носителя: 863,0-865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Автоматический выбор канала: Да
- Количество каналов: 3

### Удобство

- Автовыключение: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да

- Режим Double PLL: Да
- Время работы: +/- 15 часов

### Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

### Внешняя упаковка

- Вес брутто: 4,9 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40,2 x 35,5 x 26 см
- Вес нетто: 3,12 кг
- Вес упаковки: 1,78 кг

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 23,1 x 30,5 x 12,4 см
- Вес брутто: 1,43 кг
- Вес нетто: 1,04 кг
- Вес упаковки: 0,39 кг

## Особенности

### Мягкие амбушюры и головная стяжка

Долговечные и мягкие материалы, используемые в подушечках для уха и головной стяжки гарантируют длительную и комфортную эксплуатацию.

### 3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

### Эргономичные амбушюры

Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

### Усиление ВЧ звука

Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики ВЧ одним касанием.

### Усиление НЧ

Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики НЧ одним касанием.

### 40-мм электроакуст. преобразователь

40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

### Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

### Автоматическая настройка

Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

### Док, обеспечивающий подзарядку

Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.



Дата выпуска 2009-05-31

Версия: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07828  
EAN: 87 10895 95792 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)