

PHILIPS

Trådlösa HiFi-hörlurar

FM-överföring

Bekväm passform

Upp till 14 timmars speltid

SHC5200



Trådlös frihet

Helt laddningsbara, trådlösa hörlurar

Inget mer trassel med sladdar, du kan känna dig helt fri när du går runt hemma och lyssnar på musik. Med den laddningsbara och lätta designen på de här Philips-hörlurarna SHC5200/10 orkar du bära dem länge.

Bekväm för långvarig användning

- Självjusterande inre huvudband
- Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Bekvämlighet

- Helt uppladdningsbara
- Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 10–20 000 Hz

Högtalardiameter: 32 mm

Impedans: 24 ohm

Maximal ineffekt: 50 mW

Känslighet: 96 dB (1 000 Hz)

Signal/brusförhållande: 65 dB

Distorsion (THD): < 2 %

Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Trådlös

Maximal räckvidd: Upp till 100 m

Typ av trådlös överföring: FM

Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

Längd: 32.5 cm

Antal konsumentförpackningar: 3

Bredd: 26 cm

Bruttovikt: 2.87 kg

Höjd: 32.5 cm

GTIN: 1 69 23410 73294 5

Nettovikt: 1.26 kg

Taravikt: 1.61 kg

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Effekt

Laddningsbar

Antal batterier: 2 x AAA 1,5 V

Uppspelningstid för musik: 14 timmar

Batterityp (hörlurar): Uppladdningsbara NiMH-batterier

Förpackningens mått

Höjd: 32 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Hängande

Bredd: 24 cm

Djup: 10 cm

Antal produkter som medföljer: 1

EAN: 69 23410 73294 8

Bruttovikt: 0.754 kg

Nettovikt: 0.42 kg

Taravikt: 0.334 kg

Produktstorlek

Höjd: 22 cm

Bredd: 19.5 cm

Djup: 8.5 cm

Vikt: 0.178 kg

Tillbehör

Övrigt: Antennrör, 2 x AAA NiMH-batterier

Dockningsstation (sändare)

Adaptrar som medföljer: AC/DC-adapter

Design

Färg: Svart

Bärstil: Hörlurar med huvudband

Material i öronkopplingen: Tyg

Öronpassform: Over-ear

Kåptyp: Sluten baksida

Funktioner

32 mm högtalarelement

Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.

Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

Lätt design

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Helt uppladdningsbara

Hörlurarna har designats för användning med uppladdningsbara batterier. Du behöver inte tänka på kostnaden om du använder dem ofta.

2 utsändningskanaler

Med möjligheten att välja mellan två utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen.

