

Philips
MP3 mini Hi-Fi rendszer



FWM377

Rippelje, és játssza le a zenét azonnal!

a non-stop zenehallgatás érdekében

A határtalan zeneélményért az FWM377 készülék 3 lemezes CD váltóval, 30 órányi lejátszási idővel és rippelési képességgel rendelkezik, így CD-n, magnószalagon tárolt, vagy a rádión elhangzó zenét USB eszközre másolhatja. A Max Sound hangzás és a dinamikus mélyhangkiemelés kitűnő hangzást biztosít!

Erőteljes hang, amit hall és érez

- 240 W RMS összteljesítmény
- Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
- 3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés a mély basszushangzás élményéért
- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- 3-lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához
- Rippeljen zenét CD-ről, magnószalagról, vagy a rádióból az USB-eszközre!
- 30 órányi MP3-CD zene lejátszása
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Sztereó kazettás egység

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

3-lemezes váltó

A háromlemezes váltóval bármikor választhat a készülék belsejében lévő három különböző CD közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori lemezcsere sem veszi el az idejét.

USB rippelés, bármely forrásból

Ezzel az ügyes funkcióval összes zenéjét könnyedén, közvetlenül a hordozható MP3-lejátszóból hallgathatja a Hi-Fi rendszeren. Csak rippelje a kívánt zeneszámot a CD-ről, a magnószalagról, a rádióműsorból, vagy csatlakoztasson egyéb rendszert az USB-eszközhöz. Archiválja régi magnószalagjait MP3 formátumban, számítógép használata nélkül. A Hi-Fi rendszer Időzítőjét is használhatja kedvenc rádióműsorai rögzítéséhez az USB-eszközre.

30 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

MAX hangerő

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés (Dynamic Bass Boost) maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – egyestől hármas szintig! Beállíthatja a stílusának megfelelő basszusszintet. A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dynamic Bass Boost beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Műszaki adatok

Hang

- Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 240 W
- Kimeneti teljesítmény: 480 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: MAX hangerő, Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 lépés, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Incredible Surround

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 5,25"-es mélynyomó, 2"-es magassugárzó, Bass Reflex hangszórórendszer
- Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás

- Betöltő típus: 3 CD forgótár
- Lemezek száma: 3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Közvetlen USB-módok: Törlés, Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, 40 programozható műsorszám
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Automatikus leállítás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: USB-eszköz, Szalag
- USB felvételi módok: Azonnali felvétel, Programozott zeneszámok, Rádióműsor ütemezés, Egyetlen lemez, Egyetlen zeneszám
- USB felvételi források: Aux, CD, Szalag, Hangolóegység
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 40

- Hangolási sávok: FM, MW
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, Könnyű beállítás (Plug & Play)
- RDS: Hírek, Programtípus, Rádiótext, RDS órabeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonali bemenet (Line-in)
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Mikrofon: Mikrofonaljzat
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Karaoke: Mikrofon hangereje
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő: 23 gombos, 2 db AA méretű elemmel
- Garanciafüzet: Globális verzió
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 265 x 310 x 384 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 273 x 310 x 204 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 640 x 413 x 496 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 14,9 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com