

Philips
Monitor wireless per la
casa HD In.Sight

Wi-Fi e HD

Ampio angolo e visione notturna
Per smartphone, tablet
Powered by iVideon



M120E



Controlla la casa dal tuo smartphone

Con HD e visione notturna

Controlla la tua casa grazie al monitor wireless per la casa HD In.Sight tramite il tuo smartphone/tablet. Con video HD e visione notturna, il monitor ti consente di vedere in modo chiaro la tua casa di giorno e di notte. È facile da configurare e ti avvisa quando rileva un movimento o un rumore.

Rimani vicino ai tuoi cari quando sei fuori

- Tecnologia Wi-Fi per collocare i dispositivi ovunque in casa
- Visione live senza limiti tramite Wi-Fi/3G/4G LTE
- L'obiettivo ultra grandangolare consente un maggiore controllo della casa
- Applicazione In.SightHD disponibile su Apple Store e Google Play
- Modalità visione notturna per vedere al buio

Allarmi e notifiche per la massima sicurezza

- Viene inviata una notifica sul telefono quando viene rilevato un movimento o un rumore
- Push to talk tramite smartphone/tablet
- Condividi il monitor con altri utenti smartphone/tablet
- Registrazione video cloud opzionale per rilevazione di suoni o movimenti

Semplice e sicuro

- Configurazione semplice del monitor tramite codice QR
- Video criptato per una connessione sicura
- Powered by iVideon, azienda leader nel settore delle soluzioni cloud video

PHILIPS

In evidenza

Tecnologia Wi-Fi



Il monitor wireless In.Sight dispone della funzionalità Wi-Fi e usa la tua rete wireless domestica per riprodurre video e audio dal vivo sul tuo smartphone/tablet. Un monitor per la casa che puoi installare ovunque.

Modalità di visione notturna



La modalità di visione notturna ti consente di controllare casa tua anche quando cala il sole, grazie alla luce infrarossa che acquisisce video nitidi in bianco e nero. La modalità di visione notturna si attiva e disattiva in modo automatico ed è regolabile manualmente.

Obiettivo ultra grandangolare



Il monitor wireless HD per la casa Philips In.Sight M120 vanta un angolo visuale di 102 gradi che mostra più parti della stanza, consentendo un controllo maggiore rispetto agli altri monitor.

Configurazione semplice tramite codice QR



La configurazione è semplice con l'applicazione In.Sight+. L'applicazione genera un codice QR per le impostazioni Wi-Fi della tua casa. Con il codice QR, il monitor verrà associato automaticamente alla tua rete Wi-Fi, in modo facile ed immediato.

Notifiche di movimenti/rumori



È impossibile prevedere quando potrebbe succedere qualcosa. Il monitor In.Sight tiene tutto sotto controllo, avvertendoti automaticamente nel caso in cui rilevi rumori o movimenti.

Push to talk

Con il monitor In.Sight, non solo puoi controllare la tua casa, ma anche parlare con i tuoi cari. Basta premere il pulsante per la conversazione sul tuo smartphone/tablet e comunicare immediatamente con loro. Un modo eccezionale per salutarli.

Condividi con gli altri

Consenti alla tua famiglia e ai tuoi amici di visualizzare i tuoi monitor e di controllare la tua casa per te. L'applicazione In.Sight+ ti permette di condividere ogni monitor con altri utenti affinché possano accedere ai video dal vivo.



Specifiche

Obiettivo e sensore

- Sensore: HD 720p
- Modalità messa a fuoco: Fisso
- Angolo di campo: 102 gradi
- Campo messa a fuoco: Da 0,8 m a infinito
- Sensore illuminazione ambientale: Sì, modalità giorno/notte
- Modalità notte: Infrarossi

Qualità video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formati: Video compressione H.264
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

Caratteristiche

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Rilevamento dei movimenti
- Rilevamento rumori
- Indicatore LED
- Visione notturna
- Base: Direzione regolabile

Software

- Nome appl.: InSightHD
- Installazione: tramite app per Android e Apple
- Aggiornamento automatico applicazione: Sì, per

- Android e Apple
- Supportato dal sistema: Android 2.3 o superiore, iOS6 o superiore
- Compatibilità iPad: iPad 2 e versioni successive
- Compatibilità con iPhone: iPhone 4S e versioni successive
- Compatibilità con iPod: iPod Touch 4a generazione e versioni successive
- Compatibilità con il telefono Android: Philips consiglia le prestazioni dei telefoni Samsung Galaxy S3 o versioni superiori

Accessori inclusi

- Adattatore di alimentazione USB: 1
- Cavo USB: Sì, 3 m
- Supporto a parete
- Viti/supporti per montaggio a parete: 2
- Guida rapida

Ingressi e uscite

- Microfono: Alta sensibilità, Mono
- USB: Porta mini-USB
- Altoparlante: Incorporata

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 65 x 114 x 65 mm



Data di rilascio
2015-01-23

Versione: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com