

Philips
Component DVD mikro
sistēma

- 100 W
- basu skaļrunis

MCD183



Pārņemti ar skaņu

Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Piepildiet telpu ar kinematogrāfisku skaņu, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Skaļruņu sistēma ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu ļauj sajust katru skaņas efektu. Ietverta arī USB Direct tehnoloģija fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai.

Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi

- Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Kopējais 100 W RMS

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas
- Digitālā regulēšana ar 20 iepriekš iestatītām stacijām papildu ērtībām

PHILIPS

Izceltie produkti

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz

maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

USB Direct

Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

Atskaņojiet DVD, DivX un MP3/WMA-CD

Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.



Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr., Dolby Digital

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Video atskaņošana

- DVD reģiona kods: 2
- Atskaņošanas datu nesēji: DVD+RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DivX, DVD disks, DivX Ultra
- Disku atskaņošanas režīmi: leņķis, PBC, palēnināta kustība, Tālummaiņa, OSD, atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, vecāku kontrole, A-B atkārtošana
- Video pastiprinājums: progresīvā skenēšanas tehnoloģija

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība

- Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu video izeja, kompozītvideo (CVBS) izeja, SCART izeja, S-Video izeja
- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- USB: USB resurss

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls
- Disku skaits: 1
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Displeja tips: LCD displejs

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: kompozītvideo kabelis (Y), MP3 saites kabelis, strāvas vads
- Tālvadības pults: 38 taustiņi ar litija bateriju
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri

- Bruto svars: 8,5 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 135 x 150 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 255 mm
- Ierīces dziļums: 270 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 350 mm
- Ierīces augstums: 125 mm
- Iesaiņojuma augstums: 314 mm
- Ierīces platums: 200 mm
- Iesaiņojuma platums: 545 mm
- Basu skaļruņa dziļums: 250 mm
- Basu skaļruņa augstums: 255 mm
- Basu skaļruņa platums: 160 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220-240 V



Izlaides datums
2013-05-20

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com