

Philips
Kannettava MP3-kaiutin

Yleinen



SBA3000

Upea bassoääni

nautittava musiikki kulkee mukana

Liiku musiikin tahdissa! Nauti stereoäänestä kaikkialla matkakaiuttimesta, joka toistaa bassoäänet täyteläisesti. Linjatulokaapelia voit käyttää kantohihnana. Sisäinen digitaalinen vahvistin poistaa matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt.

Nauti musiikista stereona

- Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain
- Matkapuhelimen suojaustekniikka takaa häiriöttömän äänen
- Yleiskäyttö: toimii laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta

Ota musiikki mukaasi

- Paristokäyttöistä kannettavuutta
- 30 tuntia jatkuvaa toistoa iloksesi vaivattomasti
- Kantohihnana toimiva kaapeli helpottaa kantamista
- Kannettava pussi suojaa kaiuttimiasi

Voimakas ääni

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Dynamic Bass Boost - syvimät ja täyteläisimmät bassoäänet
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Laajasti yhteensopiva

- Kaikkiin laitteisiin, joissa on 3,5 mm:n liitin: iPad, iPod, iPhone, GoGear, MP3-soitin, jossa on 3,5 mm:n liitin, PC:t ja kannettavat tietokoneet, Matkapuhelin, jossa 3,5 mm:n liitin

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri(t): Musta

Lisätarvikkeet

- Kantokotelo

Ääni

- Taajuusvaste: 150–16 000 Hz
- Impedanssi: 4 ohmia
- Teholuokitus: 4 W
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Tyyppi: Neodyymi
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Incredible Surround -ääni

Virta

- Paristotyyppi: AA
- Käyttöaika akkuvirralla: 30 t
- Sisältää akut: Ei
- Akkujen määrä: 4

Käytön mukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkauksen mitat (L x K x S):
9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Kokonaispaino: 0,4 kg
- Nettopaino: 0,229 kg
- Taara: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 6
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Kokonaispaino: 3,053 kg
- Nettopaino: 1,374 kg
- Taara: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Sisäpakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Sisäpakkaus (P x L x K): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Kokonaispaino: 0,909 kg
- Nettopaino: 0,458 kg
- Taara: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Innovatiivisen tekniikan ansiosta nämä kompaktit kaiuttimet tuottavat uskomattoman syvän ja täyteläisen bassoäänien. Dynamic Bass Boost -toiminto korostaa musiikin bassoaaniä kaikilla äänenvoimakkuuden tasoilla – yhdellä painikkeella!

D-luokan vahvistin



Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Kaapeli toimii kantohihnana

Nämä kaiuttimet ovat valmiina lähtöön! Kun on aika ottaa musiikit mukaan, kiinnitä linjakaapeli käteväksi kantohihnaksi.

puhelimensuojatekniikka

edistynyt virtapiirirakenne poistaa matkapuhelinten häiriöt ja takaa häiriöttömän äänen

3,5 mm:n yleiskuulokeliitin

Käytä kaikkien kannettavien laitteiden kanssa, joissa on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä: iPod, iPhone, GoGear, MP3-soittimet, kannettavat tietokoneet, musiikkipuhelimet ja monet muut.



Julkaisupäivä 2010-07-01

Versio: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com