



Philips
Telecomandă universală

5 din 9 dispozitive AV



SRU5150



Configurare îndrumată prin intermediul ecranului LCD

Funcționează cu peste 1000 de mărci

Dispozitivele dvs. sunt mai ușor și mai rapid de instalat cu ajutorul noii telecomenzi SRU5150! Combinația dintre un ecran LCD cu informații de îndrumare și un ghid de inițiere simplificat, asigură configurarea corectă a telecomenzii dvs. într-o clipă!

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Telecomandă 5-în-1 pentru dispozitivele audio/video
- Adăugați și etichetați cu ușurință mai multe funcționalități
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Configurare rapidă și ușoară

- Ghid de inițiere rapidă simplificat pentru o configurare rapidă, îndrumată
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

Comoditate sporită

- Designul ergonomic vă permite un control total
- Funcții grupate, ușor de utilizat
- Ecranul LCD cu fundal iluminat poate fi utilizat cu ușurință pe întuneric
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.
- Baterii incluse pentru utilizare imediată



PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, I6:9, Ghid, informații
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Funcții DVD:** Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- **Funcții VCR:** Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- **Funcții SAT/CBL:** Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- copiere funcție tastă
- **Limbi:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Număr de taste:** 40
- Preprogramat pentru Philips
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- Rezistent la stropire

Accesorii

- **Baterie:** Baterie 1,5V R03/AAA

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 33 ft (10 m)
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 1100
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad
- **Reținere coduri IR**
- **Reținere interval de frecvențe:** 20 kHz - 70 kHz și 455 kHz

Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12 luni
- **Număr de baterii:** 2
- **Tip baterie:** AAA

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Înălțime:** 172 mm
- **Lungime:** 312 mm
- **Lățime:** 151 mm

Informații ambalaj

- **12NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Lungime:** 304 mm
- **Înălțime:** 33 mm
- **Lățime:** 157 mm

Caracteristici principale produs

Iluminare din spate pentru ecran

Iluminarea din spate este o caracteristică a ecranului LCD sau a tastaturii, pentru utilizare pe întuneric. Cele mai obișnuite tipuri de iluminare se bazează pe LED-uri și electroluminiscentă (EL). Telecomenzile cu iluminare cu LED-uri sunt, de obicei, strălucitoare, în nuanțe de galben și verde neuniforme, în timp ce panourile EL iluminează uniform în nuanțe de albastru, alb sau verde.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Ghid de inițiere rapidă simplificat

Ghidul de inițiere rapidă simplificat oferă asistență pentru configurarea unei telecomenzi. În loc să tastezi coduri formate din 3 sau 4 cifre, un ecran LCD este încorporat în telecomandă pentru a vă ghida prin procesul de configurare. În plus, ghidul de inițiere rapidă furnizează informații suplimentare față de cele afișate pe ecranul LCD pentru o configurare mai rapidă.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Telecomandă 5-în-1

Telecomanda universală vă permite să programați și să operați până la 5 dispozitive de aproape orice marcă. Are încorporată o bază de date universală de coduri infraroșu pentru a permite instalarea cu ușurință a dispozitivelor TV, TV combi, VCR, DVD, DVD recorder, receiver de satelit sau receiver digital terestru, decodor, amplificator, sistem Home Theatre sau receiver.

Adăugați mai multe funcționalități

Modalitatea îmbunătățită de adăugare și etichetare a funcțiilor face mai ușoară și mai rapidă adăugarea funcționalităților noi. Astfel, nu veți mai duce lipsă de funcții.

