

Philips  
Microcadena con DVD



MCD295

## Reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3

Estás a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ya la nueva microcadena Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Disfruta de tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.

### Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

### Enriquece tu experiencia acústica

- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

### Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

## Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de

frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 15 vatios RMS / 30 vatios de potencia musical
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD+RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Zoom, Cámara lenta, Control paterno, PBC
- Región DVD.: 2

## Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Control electrónico de la velocidad
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, Grabación con una sola pulsación

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora, Texto de radio

## Conectividad

- Entrada auxiliar: 2x (izquierdo/derecho)/RCA
- Otras conexiones: Antena OM, Salida coaxial digital, Presalida de subwoofer activo, Antena FM, Salida de línea
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden)

## Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Español, Holandés, Alemán, Italiano, Portugués, Sueco, Turco

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Cable de vídeo compuesto (Y)
- Mando a distancia: 45 teclas con 2 baterías AA

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 446 x 312 x 342 mm
- Peso incluido embalaje: 8,4 kg



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 2.0.6

12 NC: 9073 100 13087  
EAN: 87 10895 93804 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)