

Philips
Multimediehøytaler 2.0



MMS121



Ganske enkelt overlegen ytelse

Fantastisk lyd fra kompakte høytalere

En morsom måte å nyte autentisk stereolyd for musikk, Internett og multimedieprogrammer på PC er å ta i bruk det kompakte høytalersystemet MMS121 Harmonic Pulse med utrolige bassgjengivelse i forhold til størrelsen.

Opplev ekte multimedia

- Kompatibel med lydkilder for musikk, spill, film og Internett
- Enkel tilkobling til enten en PC eller en bærbar maskin

Få med deg alle detaljer

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass

Lett å bruke

- Etiketter og fargekodete kontakter får deg straks igang
- Hodetelefonkontakt for bedre personlig musikknyttelse
- Skjerming for magnetisme fjerner forvrengning fra dataskjermen

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Bassforbedring:** Bassforsterking
- **Frekvenssvar:** 50 Hz–20 kHz Hz
- **Musikkeffekt:** 3 W
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Volumkontroll:** Analog volumkontroll
- **Ledninger:** Faste ledninger

Høytalere

- **Høytalerforbedring:** Magnetisk skjermet høytaler

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabellengde:** 2 m
- **Kontakt:** 3,5 mm stereo
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Effekt:** Innebygd forsterker

Anvendelighet

- Strøm på-indikasjon

Innhold i esken

- **Antall satellitter:** 2
- Hurtiginstallasjonsveiledning

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Bruttovekt:** 1,08 kg
- **Høyde:** 180 mm
- **Lengde:** 200 mm
- **Bredde:** 115 mm
- **Antall:** 1
- **Taravekt:** 0,12 kg

Ytre eske

- **Antall:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Taravekt:** 0,76 kg
- **Bruttovekt:** 9,4 kg
- **Lengde:** 415 mm
- **Bredde:** 250 mm
- **Høyde:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Produkt høydepunkter

Musikk, spill, film, Internett

Alle typer musikk, spill, filmer og Internett-lydkilder kan spilles slik at uansett hva du vil høre på, gjør vi at multimedieopplevelsen høres mer engasjerende enn noen gang.

For PC eller bærbar

Kan kobles enten til en PC eller en bærbar maskin

Bassrefleks-høytalersystem

Bass Reflex-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Hurtigoppsett

Fargekodede kabler, oversiktlige etiketter og dokumentasjon som er enkel å forstå, betyr at du er oppkoblet på få minutter

Hodetelefonjack

Skjerming for magnetisme

Ettersom de kraftige magnetene i høytalerdriverne er magnetisk skjermet, er det ingen fare for bildeforvrengning eller skader når høytalerne er plassert nær dataskjermen.



Utgivelsesdato
2007-11-04

Versjon: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com