

飛利浦  
具動態低音增強效果的  
CD 音響



AZ1021

## 隨時聽音樂

讓您以生活中的簡單和便利為樂。時髦的可攜式 AZ1021 備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。

### 欣賞不同來源的音樂

- CD 播放機
- 相容於 CD-R 和 CD-RW
- FM/MW 立體聲調諧器

### 簡單易用

- CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放
- 多功能 LCD 顯示器
- 立體聲耳機插孔

### 加重低音

- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

### 播放音效

- 裝載器類型：Top
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放，隨機播放

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

### 音效

- 輸出功率 (RMS)：2X1 瓦
- 加強音效：超重低音加強系統
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3.5 吋
- 音量控制：旋轉鈕

### 便利

- 顯示類型：液晶
- 顯示位數：2



### 連線

- 耳機：3.5 公釐

### 電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 主電源：是
- 電池數量：6

### 週邊配件

- 附配件：AC 電源線，使用者手冊，產品保證書

### 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：325 x 180 x 280 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：290 x 143 x 240 mm
- 重量：1.76 kg
- 產品含包裝重量：2.32 kg

## 焦點

### CD 播放機

#### 相容於 CD-R/RW

相容於 CD-RW 表示您的音響組合可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄性質，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在相容的 CD 播放機上播放。相容於 CD-RW 的播放機雷射讀取頭和 CD 解碼器電路經過特殊設計，可以讀取 CD-RW 特殊的相位變更燒錄層，保證 CD 音響系統絕對可以播放您在家中錄製的光碟。

### FM/MW 立體聲調諧器

FM/MW 立體聲調諧器

### CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

### 多功能 LCD 顯示器

多功能 LCD 顯示器

### 立體聲耳機插孔

立體聲耳機插孔

### 超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



發行日期 2009-03-13

版本：2.0.8

12 NC: 9073 101 02346  
EAN: 87 10895 93242 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)