



Philips  
Auriculares

Altavoces de 15 mm, abiertos  
post.  
Gancho de oreja

SHS3300WT

## Graves extra

para un sonido potente

Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

### Siempre preparado

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

### Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida

- Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
- Ganchos de oreja contorneados para mayor comodidad y estabilidad
- El cable asimétrico evita que el cable te estorbe

### Música para tus oídos

- El altavoz de 27 mm proporciona un rendimiento de calidad
- Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Diafragma: Cúpula mylar
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: cobre
- Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Sensibilidad: 102 dB
- Entrada de alimentación máxima: 100 mW
- Impedancia: 32 ohm

## Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión de cable: dos paralelos, asimétrica
- Terminación del conector: enchapado en oro
- Longitud de cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

## Caja exterior

- Longitud: 35.4 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 19.2 cm
- Peso bruto: 1.74 kg
- Altura: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Peso neto: 0.42 kg
- Peso tara: 1.32 kg

## Cómodas funciones

- Estilo portátil: Gancho de oreja

## Caja interior

- Longitud: 18.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 8.6 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.0525 kg
- Peso bruto: 0.1782 kg
- Peso tara: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 17 cm
- Tipo de embalaje: Blíster
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 2.6 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Peso bruto: 0.0452 kg
- Peso neto: 0.0175 kg
- Peso tara: 0.0277 kg

## Diseño

- Color: Blanco

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 3,5 cm\*1,8 cm\*6,1 cm
- Peso: 0.0175 kg

# Destacados

## Altavoz de 27 mm

Compacto y muy cómodo de llevar, pero sin embargo suficientemente grande para proporcionar un sonido claro y potente, el controlador del altavoz de 27 mm es del tamaño ideal para disfrutar de una audición sin distorsiones.

## Rejillas de ventilación Bass Beat

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.

## Cómodas almohadillas para las orejas

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

## Ganchos de oreja contorneados

El gancho permanece detrás de la oreja cuando estás en movimiento, manteniendo los auriculares en su lugar y ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los auriculares en su sitio.

## Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

## Sistema de cableado asimétrico

Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.

## Cable de 1,2 m

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

