



Philips
Digital PhotoFrame

Pantalla LCD digital de 25,4 cm/
10"

SPF4612



Las mejores vacaciones de nuestras vidas

El elegante y fino marco de fotos digital SPF4612 de Philips reproduce tanto fotos como vídeos. Ahora ya puedes revivir tus mejores momentos en todo su esplendor gracias a la intensidad de los colores, el movimiento y el sonido.

Pantalla de primera calidad para unas imágenes deslumbrantes

- Pantalla de alta resolución para una experiencia visual óptima
- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales

Manejo sencillo, intuitivo y cómodo

- Funcionamiento con solo un botón: control total con tan solo un botón
- Mira la hora con divertidos relojes
- Secuencia de diapositivas automática desde la tarjeta de memoria

Diseño ecológico

- Se utiliza el mínimo material de embalaje para cuidar del medio ambiente
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1024 x 600
- Brillo: 180 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1

Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 2 GB (para 3000 fotografías)
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Cómodas funciones

- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG
- Formatos de vídeo compatibles: MPEG4 AVC/H.264 HP, en formato .MOV y .AVI, MotionJPEG
- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Ubicación: Horizontal, Vertical
- Botones y controles: Botón de encendido, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Aprobación de regulaciones: CE, Suiza, GOST

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Voltaje de salida CC: 9 V

Conectividad

- USB: USB 2.0 principal

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Cable USB
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Pulido, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 286 x 189 x 16,5 mm
- Peso: 0,47 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -10 °C a 60 °C

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 60868 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,9 kg
- Peso neto: 0,54 kg
- Peso tara: 0,36 kg

Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 60868 9
- Unidades por caja: 3
- Peso bruto: 3,1 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Peso neto: 1,62 kg
- Peso tara: 1,48 kg

Destacados

Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde la tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

Pantalla de alta resolución

Pantalla de alta resolución para una experiencia visual óptima

imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Mira la hora con divertidos relojes

Cambia al modo de reloj cuando no tengas que ver más fotos. En un instante, el PhotoFrame se convierte en un reloj.

Diseño mínimo de embalaje

Se utiliza el mínimo material de embalaje para cuidar del medio ambiente



Fecha de emisión
2016-05-06

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 78479
EAN: 87 12581 60868 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com