



Philips
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD
Seitenverhältnis 4:3

8FF3WMI

Teilen Sie drahtlos Ihre Erinnerungen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC/Mac gespeichert? Wir wissen, es sind viele! Mit dem Philips Wireless Digital PhotoFrame™ können Sie Ihre gesamte Fotosammlung von Ihrem Computer genießen – entweder mit einem drahtlosen Streaming-Modus oder einem Übertragungsmodus.

Genießen Sie Ihre gesamte Fotosammlung drahtlos

- Fotos drahtlos mit der einfachen Drag & Drop-Software übertragen
- Drahtloses Streaming und Anzeigen aller Fotos auf Ihrem PC

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen
- Energieeffizienz mit der Auto-Dimm-Funktion durch Erkennen des Umgebungslichts
- Einrichten der drahtlosen Verbindung des PhotoFrame mit zwei Klicks

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Seitenverhältnis von 4:3 für optimale verzerrungsfreie Anzeige
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf
- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben

PHILIPS

Besonderheiten

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mit dem Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie am einfachsten und sichersten die drahtlose Verbindung zwischen Ihrem drahtlosen PhotoFrame und dem drahtlosen Router einrichten. Drücken Sie einfach nur auf die WPS-Tasten an Ihrem drahtlosen Router und Ihrem PhotoFrame und das Einrichten ist abgeschlossen.

Drahtloses Foto-Streaming

Mit einem PhotoFrame, der das drahtlose Foto-Streaming unterstützt, müssen nicht mehr viele Fotos auf dem eigentlichen PhotoFrame gespeichert werden. Stattdessen werden alle Fotos von Ihrem Computer oder Ihre Lieblingsbilder aus dem Internet drahtlos an Ihren PhotoFrame übertragen. Sie können diese Bilder in Ihrem PhotoFrame mühelos durchsuchen und müssen sich nicht über die Speicherkapazität Ihres PhotoFrame Gedanken machen.

PhotoFrame Manager – drahtlos

PhotoFrame Manager, die drahtlose Foto-Managementsoftware, mit der Sie Ihre Alben und Fotos ansehen, verwalten und organisieren können. PhotoFrame Manager läuft auf Windows XP, Windows Vista sowie

Mac OS X und ist mit der iPhoto-Software kompatibel. Die Software überträgt Ihre Fotos auch drahtlos an Ihren drahtlosen PhotoFrame mit einem einfachen Ziehen und Ablegen – wirklich ganz einfach!

imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

Collagen-Effekt für mehrere Fotos

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird,

um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Smart Power Pro

Bei Smart Power Pro handelt es sich um einen Sensor, der das Ein- und Ausschalten Ihres PhotoFrame regelt. Durch Ermittlung der Umgebungslichtintensität wird der Energieverbrauch bis zu einem Drittel der Gesamtenergiekosten für Ihren PhotoFrame reduziert. Und das Beste daran: Alles geschieht automatisch!

Perfektes Seitenverhältnis von 4:3

Auf dem digitalen PhotoFrame von Philips werden Ihre Fotos immer im optimalen Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 512 MB (für 2000 Fotos)
- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

Außenkarton

- Länge: 29.9 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 24.8 cm
- Bruttogewicht: 3.39 kg
- Höhe: 24.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Nettogewicht: 1.766 kg
- Eigengewicht: 1.624 kg

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch
- Systemkompatibilität: MAC OS X, Wi-Fi-zertifiziert: 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, mit Wi-Fi
- Kartenleser: Integriert (2x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz, UL/cUL
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Positionierung: Automatische Fotoausrichtung, Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen
- Fotoeffekte: Sepia, Leuchtende Farben
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-

Sicherung

- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Diashow, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten, Ton ein/aus, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden, Fotoquelle
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher

Leistung

- Stromverbrauch: (System on) 5.09 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromquelle: DC-Ausgang 9 V, 2 A

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 27.8 cm
- Tiefe: 10.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 41241 8
- Bruttogewicht: 1.429 kg
- Nettogewicht: 0.883 kg
- Eigengewicht: 0.546 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, USB-Kabel, Standfuß, Kurzanleitung, CD-ROM mit Software und Anleitung

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 222.6 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 182.2 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 33.2 mm
- Gewicht: 0.34 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/110 ° (V)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 41241 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com