

Philips  
vezeték nélküli  
hangsugárzó

Bluetooth®  
4 W kimeneti teljesítmény  
10 órányi lejátszási idő

TAVS300



## Modern retró

Játsza le egyedi módon. A Bluetooth hangszó retro külsőbe csomagolva nyújt hordozható hanglejátszási lehetőséget. 10 óra lejátszási időt, tiszta hangzást biztosít, és az aux-in révén bármilyen forráshoz csatlakoztatható. 1950-es évek által ihletett autentikus fa és réz kidolgozás pedig időtlenül varázslatossá teszi.

### Retró stílus. Modern teljesítmény.

- Vintage stílusú, fa készülékház. Az 1950-es évek által ihletett részletek
- Sárgaréz színű vezérlőgombok és hangerőszabályzó gomb
- 10 órányi lejátszási idő
- Aux-in. Szinte bármilyen forráshoz csatlakoztatható

### A jelenre hangolva

- Tiszta, részletgazdag hangzás. 1,75"-es szélessávú meghajtó
- A passzív sugárzó kiemeli a mélyhangokat
- 4 W kimeneti teljesítmény
- Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

### Egyszerű párosítás. Egyszerű zenehallgatás.

- Lejátszás/szünet, bekapcsolás/forrásváltás és Bluetooth a hangsugárzón lévő gombokkal
- USB töltés. Tartozék mikro-USB kábel.
- Méretek: kb. 111 x 53 x 88 mm
- Tömeg: 275 g

# PHILIPS

vezeték nélküli hangszugárzó  
Bluetooth® 4 W kimeneti teljesítmény, 10 órányi lejátszási idő

TAVS300/00

## Műszaki adatok

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, Nemzetközi garancialevél
- Kábel: USB töltőkábel

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Monó

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Bluetooth verzió: 5
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

### Energiaellátás

- akkumulátor típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: max. 10 óra

### Kompatibilitás

- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik:: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 vagy annál korábbi

### Méretek

- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Termék tömege: 0,275 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,473 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

## Fénypontok

### Eredeti vintage

Ez a retró Bluetooth hangszugárzó úgy néz ki, mintha egyenesen az 1950-es évekből érkezett volna. Vintage stílusú, fa készülékház. Sárgaréz színű hangerőszabályzó gomb és hangszórórács. Részletek egy olyan korból, amikor a jazz volt az úr, és a rock and roll még gyerekcipőben járt.

### 10 órányi lejátszási idő

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 10 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábelrel körülbelül 4 órát vesz igénybe. A Bluetooth gomb megnyomásával párosítható a hangszugárzót a Bluetooth-eszközzel.

### Kristálytisztá hangzás. Ütős mélyhangok.

A klasszikustól az elektronikusig. Noha a hangszugárzó megjelenése a jazz stílusát idézi, ez nem jelenti azt, hogy csak jazz lejátszására alkalmas. Akármit is hallgat, az 1,75"-es szélessávú meghajtó éles, tiszta hangot biztosít. A passzív sugárzó kiemeli a mélyhangokat, kellemesen erőteljes hangzást nyújtva az alacsony frekvenciákon.

### Könnyű hozzáférés kedvenc zenéihez

A hangszugárzó tetején lévő lejátszás/szünet gombbal könnyen irányíthatod a zenét, míg a hangerőt a retró stílusú gombbal tudod szabályozni. Amikor a hangszugárzó be van kapcsolva, a bekapcsológombot megnyomva válthatsz a források között. A vezeték nélküli tartomány 10 m: tökéletes a lazulós délutánokhoz a kertben vagy a parkban.

### Az összes zenéd. Bármilyen forrásból.

A hangszugárzó hátulján lévő 3,5 mm-es aux-in aljzattal szinte bármilyen külső audioforráshoz csatlakozhatsz. Lemezjátszó, MP3-lejátszó, CD-lejátszó: ha rendelkezel a megfelelő kábelrel, az egész zenetáradat lejátszhatod.



Kiadás dátuma  
2022-05-15

Verzió: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694  
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)